

D300H - Bezdrátová mini klávesnice s touchpadem, P9

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Obsah balení:

- Bezdrátová klávesnice KW-01
- přijímač USB
- Kabel USB (M) -Mikro USB (M)
- Li-ion baterie
- návod k použití




Základní informace:

Klávesnice KW-01 je multifunkční, kompaktní zařízení, které kombinuje QWERTY klávesnici a dotykovou plochu. Pomocí KW-01 můžete rychle a snadno prohlížet webové stránky nebo používat nainstalované aplikace.

Zařízení kompatibilní s:

- PC
 - smart TV / Android TV
 - Televizní přijímač
 - PlayStation 3 / Xbox 360
 - smartphone (OTG) *
 - tablet (OTG) *
 - Raspberry Pi
- * Smartphone a tablet musí mít funkce OTG, připojení probíhá pomocí kabelu USB OTG.

Popis informačních ikon

-  - svítí při nabíjení baterie, vypnutí ikony signalizuje plně nabitou baterii.
-  - blikající ikona indikuje, že přijímač USB není připojen nebo klávesnice není spárována. Ikona se rozsvítí, když je klávesnice připojena k zařízení.
-  - indikuje stisknutí tlačítka.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Podpora dotykové plochy (touchpad):

Integrovaná dotyková podložka umožňuje prohlížet webové stránky a používat nainstalované aplikace stejným způsobem jako u tradičních počítačových myši.

- Jediný dotyk touchpadu nahrazuje kliknutí levým tlačítkem myši.
- Dvojitý dotyk na touchpadu nahrazuje kliknutí pravým tlačítkem.
- Chcete-li použít funkci posouvání, použijte dva prsty, jedním držte dotykový panel a druhým pohybujte nahoru / dolů.

Připojení zařízení:

USB přijímač musí být zapojen do USB portu zařízení, které chceme použít. Po připojení zapněte klávesnici přepnutím vypínače do spodní polohy "ON". Přístroj se automaticky spáruje. Po dokončení práce přepněte přepínač do polohy "OFF".

Nevypnutí zařízení, může způsobit vybití baterie.

Automatické spuštění a probuzení:

Klávesnice má funkce automatického spánku a probuzení. Po 3 minutách nečinnosti se klávesnice automaticky přepne do režimu spánku. Stisknutí libovolného tlačítka okamžitě probudí klávesnici z režimu spánku.

Nabíjení baterie:

Před prvním použitím klávesnice doporučujeme plně nabít baterii. Spotřebič může být během nabíjení používán. Po úplném nabití baterie odpojte napájecí kabel.

Neodpojení napájecího kabelu může poškodit nebo zkrátit životnost baterie.

Technické specifikace klávesnice:

- **provozní dosah:** až 10 metrů
- **Kapacita baterie:** 300 mAh
- **spotřeba proudu:** 8-15 mA, <15 mA při spánku
- **přenosový výkon:** + 5 dBm Max
- **napětí během provozu:** 3,7V
- **rozměry:** 147 * 85 * 16 mm
- **hmotnost:** 96 g

Kompatibilní s:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, 7,8,10
- Linux
- Android

Poznámky:

- baterie po delší době nepoužívání bude vybitá,
- po úplném nabití klávesnice musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení,
- vlastní opravy a úpravy způsobí okamžitou ztrátu záruky,
- Neuchovávejte zařízení v příliš chladných / teplých místnostech, mohlo by dojít k poškození baterie.
- Pravidelné čištění klávesnice se provádí pomocí měkké tkaniny nebo čisticích prostředků k čištění zařízení. Používání nevhodných prostředků může poškodit klávesnici. Dbejte na to, aby nebyla klávesnice vlhká, přístroj není vodotěsný.
- Je-li klávesnice připojena k televizoru Smart TV, musí televizor podporovat funkci USB HID, nebo zejména musí mít výslovně určen externí ovládací funkce.

Odstraňování problémů:

Problém	Možný problém	Řešení
Klávesnice neodpovídá	1. Nízká baterie 2. Spotřebič je vypnutý	1. Připojte nabíjecí zařízení a počkejte 15 minut 2. Přepněte vypínač do polohy "ON"
Klávesnice se nemůže připojit k přijímači	1. USB přijímač není připojen 2. Zařízení nebylo spárováno automaticky	1. Připojte USB přijímač k přístroji 2. Stiskněte současně klávesy FN + RF po dobu přibližně 3 sekund
Ukazatel myši se pohybuje nesprávně nebo nereaguje	1. Spotřebič může být mimo rozsah 2. Nízké nabití baterie 3. Dotykový panel je špinavý 4. Dotykový panel je vypnutý	1. Snižte vzdálenost mezi přijímačem a klávesnicí 2. Nabijte baterie 3. Vyčistěte dotykový panel 4. Zapněte dotykový panel kombinací kláves (FN + ..)

Kombinace kláves	FN+ RF	FN+ 	FN+  ...			V+	V-		
Funkce	Párování zařízení	Zapnutí / vypnutí dotykového panelu	Nastavte citlivost snímače	Hlavní nabídka	Nabídka aplikací	Hlasitost +	Hlasitost -	Levé tlačítko myši	Pravé tlačítko myši, návrat

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.