

# ZIP USER'S MANUAL ZIP

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS ZIP

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ZIP



## 1. PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL

Use the Code List to choose the code, which corresponds to the type of your original remote control. Enter it according to the procedure below:

- ① Press and hold the SET key ➔ LED is on after 1 sec
- ② Press the first digit of the code ➔ LED flashes 1x
- ③ Press the second digit of the code ➔ LED flashes 1x
- ④ Press the third digit of the code ➔ LED flashes 2x and is OFF
- ⑤ Release the SET key

## 2. WHEN YOU HAVE NOT FOUND YOUR REMOTE CONTROL IN THE LIST

Even if you have not found the desired type of the remote control in the list, ZIP can operate your device. In this case, enter each code one by one (001 to ...) and check if it operates your device correctly. You can also switch to the next (previous) code – just follow the procedure below:

- ① Press and hold the SET key ➔ LED is on after about 1sec
- ② Press the P+ (or P-) key till the device will switch off ➔ LED flashes 1x after every pressing of the button
- ③ Press OK
- ④ Release the SET key

Turn on the device and check if the remote operates correctly. If the remote do not operate correctly, then the skip of the codes could occur. In such case you have to back and check some previous codes, till the device will switch off. Select that code, for which your ZIP remote control executes most functions.

## 3. READING THE CODE NUMBER

To read the code number entered recently follow the procedure below.

- ① Press and hold the SET key ➔ LED is on after about 1 sec
- ② Press the „green” key ➔ number of LED flashes is the digit of hundreds
- ③ Press the „yellow” key ➔ number of LED flashes is the digit of tens
- ④ Press the „blue” key ➔ number of LED flashes is the digit of units
- ⑤ Release the SET key

LED flashes longer while reading „0“.

ZIP flashes quickly while incorrect operation, e.g. when:

- you try to enter a code not included in the list,
- incorrect keys are pressed,
- the battery is low.

## 1. A TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

Keresse meg az eredeti távirányítóhoz tartozó kódot a kodlistában. A készüléknél megfelelő kódot az alábbi módon programozhatja be a távirányítónak:

- ① Tartsa nyomva a SET gombot ➔ A dióda 1 mp műlva világít
- ② Üsse be a kód első számjegyét ➔ A led egyszer felvilan
- ③ Üsse be a kód második számjegyét ➔ A led kétszer felvilan számjegy
- ④ Üsse be a kód harmadik számjegyét ➔ A dióda háromszor vilan, majd kialszik
- ⑤ Engedje el a SET gombot

## 2. HA NEM TALÁLT MEG TÁVIRÁNYÍTÓJÁT A KÓDLISTÁBAN

A ZIP távirányító még akkor is képes kezelni a készüléket, ha az eredeti távirányítót nem találta meg a kodlistában. Ebben az esetben üsse be a kódokat egymás után (001-től ... -ig) és ellenőrizze, hogy mindenről-e a készülék. Továbbá átugorhat az előző / következő kódra az alábbiak szerint:

- ① Tartsa nyomva a SET gombot ➔ A dióda 1 mp műlva világít
- ② Nyomja meg a P+ (vagy a P-) gombot, ➔ A led egyszer felvilan a gomb megnyomásakor amig a készülék kikapcsolódik
- ③ Nyomja meg az OK gombot ➔ A dióda kétszer vilan, majd kialszik

Engedje el a SET gombot

Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze a távirányító működését. Ha a távirányító nem működik, akkor előfordulhat a helyes kód átugrása. Ismét ellenőrizzen néhány előző kódot, amíg a készülék kikapcsolódik. Válassza ki azt a kódot, amely esetén a ZIP távirányító a legtöbb funkciót valósítja meg.

## 3. A KÓD KIOLVASÁSA

Az aktuálisan beprogramozott kód kiolvasásához kövesse az alábbiakat:

- ① Tartsa nyomva a SET gombot ➔ A LED 1 mp műlva világít
- ② Nyomja meg a „zöld” gombot ➔ A dióda villanásainak száma - százszok számjegye
- ③ Nyomja meg a „sárga” gombot ➔ A dióda villanásainak száma - tízesek számjegye
- ④ Nyomja meg a „kék” gombot ➔ A dióda villanásainak száma - egyesek számjegye
- ⑤ Engedje el a SET gombot

A dióda hosszú villanása a 0 számjegynek felel meg.

ZIP flashes quickly while incorrect operation, e.g. when:

- a bevitt kód nem található meg az adatbázisban,
- nem megfelelő gombot nyomott meg,
- az elem lemaradt.

## 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε τον κατάλογο κωδικών για να επιλέξετε τον κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί στον τύπο του αρχικού τηλεχειριστηρίου σας. Εισάγετε τον κωδικό σύμφωνα με τη διαδικασία παρακάτω.

- ① Πίστε και κρατήστε το πλήκτρο SET ➔ Το φωτάκι ανάβει μετά από 1"
- ② Πίστε το πρώτο ψηφίο του κωδικού ➔ Λάμψεις 1x
- ③ Πίστε το δεύτερο ψηφίο του κωδικού ➔ Λάμψεις 1x
- ④ Πίστε το τρίτο ψηφίο του κωδικού ➔ Λάμψεις 2x
- ⑤ Απελευθερώστε το πλήκτρο SET

## 2. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Ακόμα κι αν δεν έχετε βρει τον επιθευτικό τύπο του τηλεχειριστηρίου στον κατάλογο, to ZIP μπορεί να λεπτομερήστε το συγκεκρινόν σας. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε στον επόμενο (προηγούμενο) κωδικό – ακολουθήστε ακριβώς τη διαδικασία παρακάτω.

- ① Πίστε και κρατήστε το πλήκτρο SET ➔ Το φωτάκι ανάβει μετά από 1"
- ② Πίστε το P+ (ή P-) πλήκτρο μέχρι να σήρειται η συσκευή ➔ Λάμψεις 1x μετά από κάθε πτώμα του κουμπιού
- ③ Πίστε ο.κ.
- ④ Απελευθερώστε το κλειδί SET

## 3. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ APIΣΤΙΟΥ

Για να διαβάσετε τον κωδικό αριθμό του έχετε εισάγει πρόσφατα ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω.

- ① Πίστε και κρατήστε το πλήκτρο SET ➔ Το φωτάκι ανάβει μετά από 1"
- ② Πίστε το „άγριο“ πλήκτρο
- ③ Πίστε το „κίρινο“ πλήκτρο
- ④ Πίστε το „μπλε“ πλήκτρο
- ⑤ Απελευθερώστε το κλειδί SET ➔ Ζεψ φωτιά των πινδώνων

Λάμψεις που μακροχρόνιες διαβάζονται "0".

Λέθες λεπτομεργία σταν εμφανίζονται πολλές συνεχόμενες λάμψεις π.χ. σταν:

- προσπαθήστε να τηλεκτρολογήσετε έναν κωδικό που δεν περιλαμβάνεται στην λίστα.
- Πέλζονται λόθιας τηλεκτρά,
- Η μπαταρία είναι χαμηλή.

# NÁVOD NA OBSLUHU OVLADAČE ZIP

# NÁVOD NA OBSLUHUK OVLÁDAČA ZIP



# ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУЛЬТА ZIP



## 1. PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE

S použitím seznamu kódov, který odpovídá typu vašeho originálního ovladače a podle níže uvedeného postupu zadajte kód do ovladače.

- ① Stiskněte a držte tlačítko SET cca po 1sec. se rozsvítí dioda
- ② Zadejte první číslo kódu dioda 1x blikne
- ③ Zadejte druhé číslo kódu dioda 1x blikne
- ④ Zadejte třetí číslo kódu dioda 2x blikne a zhasne
- ⑤ Pustte tlačítko SET

## 2. POKUD V SEZNAMU VÁŠ OVLADAČ NENÍ UVEDEN

V případě, že typ vašeho originálního ovladače není uveden v seznamu kódů, vyzkoušejte postup, kdy budete zadávat všechny kódy (001 až ...). Můžete rovněž použít proces vyhledávání kódu vyšší alebo nižší od aktuálně nastaveného kódu.

- ① Stiskněte a držte tlačítko SET cca po 1sec. se rozsvítí dioda
- ② Zlačujte impulsivně alebo přidržte tlačítko P+ (alebo P-) po každém stisku dioda blikne 1x
- ③ Stlačte tlačítko OK dioda 2x blikne a zhasne
- ④ Pustte tlačítko SET

Zapněte přístroj a zkuste funkčnost ovládání. V případě, že přístroj nereaguje, mohlo dojít k preskočení vyhovujícího kódu. Bude nutné sa mohlo dít k přeskoku vyhovujícího kódu. Budete nutné se vrátit, zkusit některý z předchozích kódov, až se přístroj opět vypne. Vyberte si kód který vám bude nejvíce vhovovat.

## 3. ČTENÍ NAPROGRAMOVANÉHO KÓDU

Naprogramovaný kód můžete kdykoliv přečíst podle níže uvedeného postupu.

- ① Stiskněte a držte tlačítko SET cca po 1sec. se rozsvítí dioda
- ② Stlačte zelené tlačítko řád stovek
- ③ Stlačte žluté tlačítko řád desítek
- ④ Stlačte modré tlačítko řád jednotek
- ⑤ Pustte tlačítko SET

## 3. ČTENÍ NAPROGRAMOVANÉHO KÓDU

Naprogramovaný kód můžete kdykoliv přečíst podle níže uvedeného postupu.

- ① Stiskněte a držte tlačítko SET cca po 1sec. se rozsvítí dioda
- ② Stiskněte zelené tlačítko řád stovek
- ③ Stiskněte žluté tlačítko řád desítek
- ④ Stiskněte modré tlačítko řád jednotek
- ⑤ Pustte tlačítko SET

Číslo 0 je signalizováno výrazně dlouhou dobou svícen diody.

Chybňá funkcia ovládače ZIP je signalizovaná blikaním diody.

Nejčastější příčiny:

- zadání kódu, který není uveden v seznamu,
- špatný postup při programování, alebo čtení kódu,
- vybité baterie.

## 1. PROGRAMOVANIE OVLÁDAČA

S použitím zoznamu kódov, ktorý zodpovedá typu vášho originálneho ovládača a podľa nižšie uvedeného postupu zadajte kód do ovládača.

- ① Stlačte a držte tlačidlo SET cca po 1 sec. sa rozsvieti dioda
- ② Zadajte prvé číslo kódu dioda 1x blikne
- ③ Zadajte druhé číslo kódu dioda 1x blikne
- ④ Zadajte tretie číslo kódu dioda 2x blikne
- ⑤ Pustte tlačidlo SET

## 2. AK V ZOZNAME VÁŠ OVLÁDAČ NIEJE UVEDENÝ

V prípade, že typ vášho originálneho ovládača nieje uvedený v zozname kódov, vyskúšajte postup, pri ktorom budete zadávať všetky kódy (001 až ...). Môžete tiež použiť proces vyhľadávania kódu vyšší alebo nižší od aktuálne nastaveného kódu.

- ① Stiskněte a držte tlačidlo SET cca po 1sec. se rozsvítí dioda
- ② Zlačujte impulsivně alebo přidržte tlačítko P+ (alebo P-) po každém stisku dioda blikne 1x
- ③ Stlačte tlačítko OK dioda 2x blikne a zhasne
- ④ Pustte tlačidlo SET

Zapnite přístroj a skuste funkčnosť ovládania. V případě, že přístroj nereaguje, mohlo dojít k preskočení vyhovujúceho kódu. Bude nutné sa vrátiť, zkusiť niekterý z predchádzajúcich kódov, až se přístroj opět vypne. Vyberte si kód který Vám bude najviac vhovovat.

## 3. ČITANIE NAPROGRAMOVANÉHO KÓDU

Naprogramovaný kód môžete kedykoľvek prečítať podľa nižšie uvedeného postupu

- ① Stlačte a držte tlačidlo SET cca po 1sec. sa rozsvieti dioda
- ② Stlačte zelené tlačítko řád stovek
- ③ Stlačte žlté tlačítko řád desítek
- ④ Stlačte modré tlačítko řád jednotek
- ⑤ Pustte tlačidlo SET

Číslo 0 je signalizované výrazne dlhsou dobu svietenia diody.

Chybňá funkcia ovládače ZIP je signalizovaná blikaním diody.

Nejčastější příčiny:

- zadání kódu, ktorý není uveden v seznamu,
- špatný postup pri programovaní, alebo čtení kódu,
- vybité baterie.

## 1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА

Пользуясь списком кодов выбери соответствующий данному моделью овальнойного пульта код и введи его согласно ниже представлённой процедуре.

- ① Нажмите и держите клавишу SET ► около 1 секунду
- ② Нажмите первую цифру кода ► диод моргнет 1x
- ③ Нажмите вторую цифру кода ► диод моргнет 1x
- ④ Нажмите третью цифру кода ► диод моргнет 2x и погаснет
- ⑤ Отпустите кнопку SET

## 2. КОГДА НЕ НАХОДИШ КОД В СПИСКЕ

Даже, если не находили определенный тип пульта в списке кодов, пульт ZIP может обслуживать твоё оборудование. В таком случае проверь управление устройством вводя при каждом вводе код (001 до ...). Можешь также употребить ниже следующую манипуляцию разыскивания вверх или вниз от актуально запрограммированного кода.

- ① Нажмите и держите кнопку SET ► около 1 секунду
- ② Нажмите или придержи клавишу P+ (либо P-) пока устройство не выключится ► по каждому нажиме диод моргнет 1x
- ③ Нажмите кнопку OK ► диод моргнет 2x и погаснет
- ④ Отпустите кнопку SET

Включи устройство и проверь действие пульта. Если не действует, ты можешь перепрыгнуть на соответствующий код. Нужно вернуться назад, проверяя несколько предыдущих кодов, пока не наступит повторное выключение оборудования. Выбери код, для которого пульт ZIP реализует наболее функций.

## 3. ЧТЕНИЕ НОМЕРА ВВЕДЕННОГО КОДА

Можешь читать актуально введеный номера кода используя ниже представленные процедуры.

- ① Нажмите и держите кнопку SET ► около 1 секунду
- ② Нажмите кнопку „зелёный“ ► количеством мерцанием диода
- ③ Нажмите кнопку „жёлтый“ ► количеством мерцанием диода
- ④ Нажмите кнопку „синий“ ► количеством мерцанием диода
- ⑤ Отпустите кнопку SET

Пуль ZIP сигнализирует ошибку действий мерцанием диоды.

При чтении кода для цифры 0 диод загорается на доли.

- попытки введения кода, которого нет в списке,
- использования несоответственных клавишей во время процедур.
- слабой батарейки.