

Návod k obsluze



D303B - Univerzální kopírující dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, řadiče, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92Mhz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálu: 4, napájení: baterie 2x CR2016 (součástí balení), rozměry: 62 x 30 x 14mm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáležejí do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit Použití:

1) Příprava kopírování

Na dálkovém ovládání stiskněte **současně** a držte obě tlačítka „zamknout“ i „odemknout“ (LED dioda 3x zabliká). Stále držte „zamknout“ a 3x rychleji stiskněte „odemknout“ (LED dioda se přerušovaně rozblíká). Ovládač je připraven k přijetí kódu z původního ovládače. (LED dioda nereaguje na stisk žádného tlačítka)

2) Duplikace

Držte oba ovládače dostatečně **blízko u sebe (ideálně by se měly dotýkat, případně je přiložte zády k sobě)**. Stiskněte odpovídající tlačítka na obou ovládačích ve **stejnou dobu** a přidržte (LED se rozsvítí 3x a poté začne blikat neustále), přijatý kód je duplikován novým dálkovým ovládačem. Výše uvedenou metodou opakujte i s ostatními tlačítky.

3)Obnovení

Pokud jste vymazali kód uložený na kopírovacím dálkovém ovládači, můžete jej obnovit stisknutím a podržením obou tlačítek "reproduktor" a "zvonek" současně (LED se rozblíká) Původní kód dálkového ovládače je obnoven.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.