

## D926 Přepínač videosignálů

### Návod k použití

1. Připojíte-li konektor SCART Vašeho videomagnetofonu, na který chcete nahrávat, do zásuvky INPUT1 a do zásuvek INPUT2 a INPUT3 připojíte konektory SCART dalšího videomagnetofonu, anebo jiného zdroje signálu (satelitní přijímač, TV přijímač, další videomagnetofon, DVD přehrávač), ze kterého chcete nahrávat, pak se po stisku tlačítka A-B nebo A-C v poli RECORD příslušné konektory SCART propojí.
2. Konektor SCART označený TV/Monitor slouží k připojení TV přijímače nebo monitoru, na kterém je možno sledovat pořad ze zařízení, připojených do zásuvek INPUT1, INPUT2 a INPUT3. Příslušné zařízení se k monitoru připojí stiskem tlačítka A, B nebo C umístěných v poli VIEW.
3. Trojice zásuvek RCA/CINCH u nápisu MONITOR je propojena se vstupní částí zásuvky TV/MONITOR a umožňuje tak sledovat pořad z dalšího zdroje signálu např. Z videokamery. V tomto případě je nutno všechny tlačítka v poli VIEW nastavit do polohy OFF-vypnuto.
4. Trojice zásuvek RCA/CINCH označených OUTPUT je propojena s výstupní částí zásuvky TV/MONITOR a umožňuje tak nahrávat pořad z TV přijímače připojeného do zásuvky TV/MONITOR.



Přepínač videosignálu se třemi vstupy (SCART) a výstupem SCART/CINCH. Jednotlivé vstupy jsou nepropojeny, nebo je možno propojit A-B, A-C. K výstupu je možno připojit jeden ze tří vstupů A, B, C. Výstupy SCART a CINCH pro monitor, výstup CINCH pro nahrávání.