

M408A - Napájecí modul, step-down měnič 5A s XL4015 a voltmetrem

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Impulsní neizolovaný měnič DC-DC 8–36V/1,5–34V nastavitelný s IO XL4015 a voltmetrem

Technické parametry:

- vstupní napětí 8–36V
- výstupní napětí 1,5–34V nastavitelné
- výstupní proud max.5A(bez chladiče max.2,5A)
- účinnost 96%
- spínací frekvence 300kHz
- rozměry 60×37×18mm/17g

Návod k použití:

Připojte vstupní napětí 8-36V DC na vstupní svorky modulu (pozor na správné zapojení + a -)

Připojte zátěž na výstupní svorky modulu (pozor na správné zapojení + a -)

Levým tlačítkem vypnete/zapnete zobrazení displeje.

Pravým tlačítkem vedle displeje zobrazíte na displeji vstupní/výstupní napětí.

Otáčením trimru nastavte výstupní napětí.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.