

## P117D - Pájecí a vypalovací pero 150-450°C

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:

Zařízení slouží k dekoraci předmětů ze dřeva, kůže nebo korku vyhřívanou špičkou, kterou se vypalují ozdoby, kresby atd. Vypalování umožňuje realizaci mnoha nápadů. Pomocí hořáku můžete ozdobit předměty, jako jsou kuchyňské spotřebiče, hračky, kazety, krabice nebo také vyrobit vizitky na dveře, záložky, šperky, vánoční ozdoby a dokonce kreslit obrázky nebo portréty. Pokročilejší a talentovanější lidé mohou pomocí vypalovačky vykouzlit skutečná umělecká díla. Díky připevněnému pájecímu hrotu se hořák promění v profesionální pájecí stanici.

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ( $< -10^{\circ}\text{C}$  /  $> +50^{\circ}\text{C}$ ), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
- Připojovací kabel se nesmí nechat viset přes ostré hrany.
- Nikdy se nedotýkejte horkých částí přístroje. Pájecí špička je při provozu přístroje velmi horká.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Přístroje se lze dotýkat jen za izolované držadlo.
- Po použití přístroje nebo v době pracovní přestávky se tento odpojí od sítě. Totéž platí při jeho čištění.
- Do sítě zapojený přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Netahejte nikdy za síťový kabel a berte ho jen za zástrčku.
- Předtím než hodláte přístroj čistit nebo ho uložit, nechte ho zchladit.
- Pájecí špičku vyměňujte jen tehdy, když je úplně chladná.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Přístroj se nesmí ponořit do tekutiny.
- Jestliže má přístroj poškozený síťový kabel nebo nějaký díl, nepoužívejte ho.

- Opravy přístroje smí provádět jen kvalifikovaná osoba (servis).
- Přístroj nepoužívejte, pokud by se jednalo o plastické hmoty nebo imitaci kůže.

#### Použití:

Před prvním uvedením přístroje do provozu:

1. Vyjměte přístroj z originálního obalu a obalový materiál (včetně drobných plastových dílů) uložte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
2. Umístěte přístroj na rovnou, pevnou plochu.
3. Zapojte přístroj na elektrickou síť.

#### *Zapnutí přístroje a práce s ním:*

1. Stiskněte hlavní spínač a tím se přístroj uvede do činnosti.
2. Nastavte na přístroji požadovanou teplotu. Čím více otáčíte přepínačem ve směru hodinových ručiček, tím vyšší teplota je nastavena.
3. Teplotní element ohřívá pájecí špičku.
4. Pro vypalování se používá pájecí špička tak, aby došlo ke specifické "rytí" do materiálů, jako jsou dřevo, plátno nebo kůže.
5. Dříve než po skončení práce přístroj uložíte, vypněte hlavní vypínač a nechte přístroj zcela zchladit.

#### *Nasazení / výměna pájecí špičky:*

**Pozor! Dříve než se začnete dotýkat dílů přístroje nebo pájecí špičky, nechte ho ochladit.**

Opotřebený, zúžený, poškozený nebo příliš znečištěný hrot je třeba vyměnit. Povolte šroub umístěný při hrotu, poté vytáhněte hrot a vyměňte jej za nový. Ujistěte se, že hrot je v kontaktu s topným prvem a následně utáhněte šroub.

#### *TECHNICKÉ ÚDAJE*

Stanice 230V/ 48W

Teplotní rozsah: 150–450 ° C

#### *Sada obsahuje*

Známky 10ks

Tipy pro vypalování dřeva 9 ks

Nůž na řezání polystyrenu

Špička páječky 1 ks

Pájecí stojan a pájecí houba

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.