

# **P161A**

## **HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE ZD508**

### **Bezpečnostní instrukce:**

1. Ověřte si, je-li elektrické napájení které máte k dispozici kompatibilní s napětím uvedeným na zařízení.
2. Nepoužívejte, je-li zařízení, elektrický přívod, nebo příslušenství (přídavné trysky) poškozeno.
3. Před tím než pistoli odložíte ji vždy vypněte.
4. Nezapomínejte že po použití zůstávají části pistole stále horké. Nechte pistoli vychladnout.
5. Nepoužívejte pistoli jako fén.
6. Nefoukejte pistolí přímo do tváře lidí nebo zvířat.
7. Nepoužívejte v blízkosti vznětlivých materiálů a plynů.
8. Používejte na čistém vzduchu, z některých materiálů se při zahřátí mohou vypařovat jedovaté látky.
9. Neblokujte proudění horkého vzduchu z pistole
10. Nepoužívejte pistoli v dešti a v příliš vlhkých prostředích.
11. Udržujte horkovzdušné ústí čisté a nic do něj nevkládejte.

### **Parametry:**

Příkon: 1.stupeň: 750W      2.stupeň: 1500W

Teplota: 350°C      500°C

Proud vzduchu: max. 450 litrů/min

### **Obsluha:**

Ovládání zařízení je velice snadné. Přepínačem se nastaví požadovaná teplota vzduchu. Po 1 minutě od nastavení je teplota vzduchu rovná této nastavené hodnotě.