

P390D - Plynový hořák 1300 JET

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Plynový hořák vytváří velký, regulovatelný a neblinkavý modrý, nebo plápolavý měkký plamen, má integrované piezo zapalování, bezpečnostní blokovací tlačítko a knoflík pro regulaci proudu plynu. Je ideální pro pájení, pálení nebo rozmrazování a karamelizaci. Zapalovací mechanismus je vestavěný. Plynový hořák smí být plněn a provozován pouze s plynem do zapalovačů.

POZOR! Hořák je dodáván bez plynu! Bezpodmínečně zamezte přímému kontaktu hořáku s vodou!

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Naplnění plynové nádržky

Plynový hořák se plní plynem do zapalovačů. Nádržku doplňujte pouze v dobře větrané místnosti, vyhněte se přítomnosti přímého plamene (nebezpečí výbuchu!). Hořák může být plněn pouze ve vychlazeném stavu.

- Obraťte hořák dnem vzhůru, takže plnicí ventil bude směřovat směrem vzhůru.
- Nasadte nádobu s plynem (pokud je to nutné, použijte odpovídající adaptér) na plnicí ventil. Nádobku tlačte směrem dolů ve vertikálním směru. Nyní plyn proudí z nádoby do nádržky hořáku. Proces plnění trvá cca 3 – 5 sekund. Pokud plyn začne unikat, okamžitě přerušte plnicí proces. Může dojít ke vzniku výbušné směsi vzduchu a plynu. Dbejte na to, aby byla místnost plně vyvětrána předtím, než budete zapalovat plynový hořák nebo jiné zdroje otevřeného plamene.
- Po ukončení procesu plnění vyčkejte cca 3 minuty, než začnete plynový hořák používat. Hladina doplněného plynu se musí stabilizovat. Po naplnění plynem je hořák připraven k použití. Hořák vždy držte tak, aby ústí trysky směřovalo od vašeho těla. Nikdy nesměřujte hořák na osoby nebo zvířata. Modrý plamen je při světle špatně rozeznatelný!

Zapálení hořáku

- Posuňte pojistku do polohy zapnutí. Pojistka uvolní zapalovací mechanismus.
- Nyní stiskněte piezo zapalování a podržte. Případně může být nutné, stisknout tlačítko zapalování několikrát, dokud nedojde ke vznícení. Pokud nedojde k zapálení plynu, pootočte

regulátorem plynu +. Pro krátkodobé hoření stačí podržet zapalování, pro trvalé hoření použijte polohu LOCK.

- Velikost plamene můžete nyní plynule nastavit pomocí regulátoru – maximálně 10 cm.
- Pro vypnutí hořáku, pusťte zapalování, nebo vyřadte aretaci – poloha OFF, dokud nedojde ke zhasnutí plamene.
- Pootočte pojistku zapalování do polohy vypnutí. Zapalovací mechanismus je nyní zablokován.

Technické specifikace:

Materiál: plast

Barva: černá

Teplota: až 1300 °C

Rozměry: 13×8,5×5,2cm

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.