

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Pokud je váha přetížena, na displeji se zobrazí „EEEE“.
Pokud obrazovka zobrazuje symbol „LO“, znamená to, že je zařízení nedostatečně napájeno. Prosíme, vyměňte co nejdříve baterie.

POUŽITÍ A INSTALACE BATERÍ

Používejte 2 ks AAA baterií.
Když vyměňujete baterie, prosíme otevřete kryt pro baterie na zadní části, vložte 2 ks AAA baterií do pouzdra na baterie, poté pevně uzavřete kryt pro baterie.

RADY PRO POUŽITÍ A PÉČI

Umíst'ujte váhu na čistý a plochý stůl.
Maximální hmotnost váhy je 5 kg, což zahrnuje hmotnost před dovažováním (tedy celková hmotnost umístěná na váze)
K zajištění životnosti váhy ji neukládejte do mokrých, horkých a studených podmínek.
Produkt patří mezi elektronická zařízení s vysokou přesností vážení, prosíme nestlačujte ani neupust'te váhu, v opačném případě může snadno dojít k poškození.
Pokud je povrch váhy špinavý, prosíme očist'ete váhu měkkým hadříkem, nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky a vodu, která by se mohla dostat dovnitř zařízení.
Tento produkt je určen pouze pro rodinné (domácí) vážení.
Pokud se výsledek nezobrazuje řádně, prosíme zkontrolujte zda je baterie pevně uchycena v držáku baterie. Nahrad'te baterie, pokud nebyly delší dobu používány, a poté to zkuste znovu.

Elektronická kuchyňská váha
Návod k použití

Předtím než začnete používat tuto kuchyňskou váhu, přeč'tete si pozorně tyto instrukce, za účelem užívání a údržby tohoto zařízení.

SPECIFIKACE

Vybaveno vysoce přesným tenzometrickým senzorem a kvalitním CPU k zajištění přesnosti vážení.

- Kapacita: 5kg
- Členění: 1g
- Jednotka: g/kg/lb/oz
- Indikace nízkého stavu baterie / přetížení
- Funkce dovažování
- Automatické vypínání
- Funkční tlačítko: (ON/OFF. Dovažování. Jednotka)
- Napájení: 2x AAA baterie

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko ON/OFF: Zapínání, vypínání
Tlačítko tára: funkce dovažování (TARE)

PROVOZ

Vyjměte váhu, otevřete kryt pro baterie, instalujte baterie do pouzdra pro baterie. Umíst'ete váhu na plochý stůl a zajist'ete, aby byla stabilní.

VÁŽENÍ

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ k zapnutí zařízení, po několika sekundách se na displeji zobrazí „0g“.
2. Ve stavu vážení, položte předmět na váhu, LCD displej zobrazí hmotnost.
3. Pokud je na váze předmět (nádobu), po stisknutí tlačítka „TARE“ (*dovažování*), se na LCD displeji zobrazí nula. Vynulujete tak hmotnost předmětu, do kterého chcete umístit objekt vážení (přísada). Pokud chcete vážit více přísad, můžete zopakovat tuto funkci.
4. Po splnění všech výše uvedených kroků odeberte z váhy nádobu, poté se na LCD displeji zobrazí, hmotnost nádoby před stisknutím tlačítka „TARE“ se záporným znaménkem.
5. Pokud nic nevážíte, či poté co je na váze stále stejná hmotnost, zařízení se automaticky vypne po několika sekundách.