

Návod k obsluze

R272B - Kuchyňská váha 1g-5kg digitální

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Maximální hmotnost: 5 kg, Minimální hmotnost: 0,2g, Přesnost 1g, Jednotka: kg / g / lb / oz, pětimístný, snadno čitelný LCD displej o velikosti 45x15 mm, Průměr kola vážení 15 cm, Signalizace přetížení, slabé baterie a měření, Napájení jedné baterie CR2032 3V (součástí balení)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko ON/OFF: Zapínání, vypínání

Tlačítko tára: funkce dovažování (TARE)

PROVOZ

Vyjměte váhu, otevřete kryt pro baterie, instalujte baterie do pouzdra pro baterie.

Umístěte váhu na plochý stůl a zajistěte, aby byla stabilní.

VÁŽENÍ

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ k zapnutí zařízení, po několika sekundách se na displeji zobrazí „0g“.
2. Ve stavu vážení, položte předmět na váhu, LCD displej zobrazí hmotnost.
3. Pokud je na váze předmět (nádobu), po stisknutí tlačítka „TARE“ (*dovážování*), se na LCD displeji zobrazí nula. Vynulujete tak hmotnost předmětu, do kterého chcete umístit objekt vážení (přísada). Pokud chcete vážit více přísad, můžete zopakovat tuto funkci.

4. Po splnění všech výše uvedených kroků odeberte z váhy nádobu, poté se na LCD displeji zobrazí, hmotnost nádoby před stisknutím tlačítka „TARE“ se záporným znaménkem.
5. Pokud nic nevážíte, či poté co je na váze stále stejná hmotnost, zařízení se automaticky vypne po několika sekundách.

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Pokud obrazovka zobrazuje symbol „LO“, znamená to, že je zařízení nedostatečně napájeno. Prosíme, vyměňte co nejdříve baterie.

POUŽITÍ A INSTALACE BATERIÍ

Když vyměňujete baterie, prosíme otevřete kryt pro baterie na zadní části, vložte baterii do pouzdra na baterie, poté pevně uzavřete kryt pro baterie.

RADY PRO POUŽITÍ A PÉČI

Umísťte váhu na čistý a plochý stůl.

Maximální hmotnost váhy je 5 kg, což zahrnuje hmotnost před dovažováním (tedy celková hmotnost umístěná na váze)

K zajištění životnosti váhy ji neukládejte do mokrých, horkých a studených podmínek.

Produkt patří mezi elektronická zařízení s vysokou přesností vážení, prosíme

nestlačujte ani neupusťte váhu, v opačném případě může snadno dojít k poškození.

Pokud je povrch váhy špinavý, prosíme očistěte váhu měkkým hadříkem, nepoužívejte

žádné chemické čisticí prostředky a vodu, která by se mohla dostat dovnitř zařízení.

Tento produkt je určen pouze pro rodinné (domácí) vážení.

Pokud se výsledek nezobrazuje řádně, prosíme zkontrolujte zda je baterie pevně uchycena v držáku baterie. Nahrďte baterie, pokud nebyly delší dobu používány, a poté to zkuste znovu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.