

R277 - Digitalní závěsná haková váha

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Vhodné pro rybolov, domácnost, sklad, dílnu apod., automatické vypnutí, přesnost 10g, max zatížení 40kg, funkce TARE, HOLD, 4 místný displej, rozměry: 165×70×23mm, jednotky: kg, lb, jin, oz, napájení 2× 1,5V AAA (součástí balení)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

I. Tlačítka

1. UNIT: tlačítko pro změnu jednotky hmotnosti od kg-Jin-1b-oz-kg, 1 kg = 2jin-2,2Lb = 35 oz

2. POWER: tlačítko pro zapnutí / vypnutí funkce

3. TARE: tlačítko k odstranění váhy obalu volbu zámečků a blokovací funkce

II. postup:

Když se zobrazí obrazovka (0,00 nebo 0000), můžete začít vážit zboží. Max. hmotnost nesmí překročit 40kg, potom se zobrazí na displeji O-LD nebo Err. Když je zboží na háku stabilní, zobrazí se na displeji navážena váha LOCK, pokud potřebujete vážit znova, stiskněte tlačítko ON / OFF a poté dát zboží na hák váhy.

Blokovací funkce: Stiskněte tlačítko TARE po dobu 2 sekund. Zobrazí se ON nebo OFF. Když se zobrazí ON, tak funkce TARE nejde používat a na displeji se zobrazí LOCK. Stiskněte tlačítko TARE znovu. Zobrazí se na displeji OFF. Znamená to, že funkce TARE je zapnutá.

III. Upozornění

1. Vertikální poloha potřebná pro vážení.

2. Pokud vážíte, uchopte váhu za očko, nikoliv za kryt nebo tlačítka.

3. Vyhněte se silným otřesům nebo vibracím během provozu.

4. Jakmile se na obrazovce objeví znaménko (LO), baterie jsou vybité a potřebují nahradit. V případě, že váhu nebudete použít delší dobu. Vyměňte baterie, abyste se zabránilo poškození váhy.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

