

## R277D - Digitální závěsná váha 50kg/10g

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:

1. Zobrazení pokojové teploty
2. Nula a tára
3. Číslice LCD O VELIKOSTI 0,44" (11,3 mm)
4. Indikace slabé baterie / přetížení
5. Kapacita: 50 kg / 110 lb
6. Rozmezí: 50 g/0,1 lb
7. Napájení: lithiový článek 1x3V (CR2032)


### Popis tlačítek

-  : Zapnutí / vypnutí (vypněte stisknutím na 2 sekundy)
- UNIT** : Převádí mezi jednotkou hmotnosti a teplotou


### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

1. Popruhový pás provlečte rukojetí zavazadla a zajistěte háček pásu na trojúhelníkovém prstenci.
2. Stisknutím tlačítka  zapněte váhu před zvednutím zavazadla (nezatěžujte se)
3. Jakmile se na displeji zobrazí "0", stiskněte **UNIT** a vyberte jednotku hmotnosti.
4. Chcete-li znovu zvážit: stiskněte Z / T pro vynulování LCD displeje.
5. Opatrně zvedněte váhu. Ujistěte se, že měřítko je vodorovné a vyvážené. Na displeji se zobrazí hmotnost zavazadel. Počkejte, až se čtení hmotnosti zastaví a stabilizuje a třikrát zabliká. Váha bude zobrazovat hmotnost po dobu 1 minuty a automaticky se vypne.
6. Když je měření hmotnosti uzamčeno, stiskněte Z / T pro vynulování displeje a spusťte nové vážení. Pokud se váha nečiní po dobu 1 minuty, váha se automaticky vypne.

### Zobrazení pokojové teploty

1. Stisknutím tlačítka  váhu zapněte, počkejte, dokud se na displeji nezobrazí nula. Stisknutím tlačítka UNIT zobrazíte teplotu (ve stupních Celsia a Fahrenheitech). Opětovným stisknutím tlačítka UNIT se vrátíte k normálnímu režimu vážení.
2. Při převodu do režimu zobrazení teploty se na displeji zobrazí „----“, což znamená, že váha testuje teplotu a zobrazí hodnotu teploty za 2 sekundy.

### Výměna baterie

Když je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí „Lo“. Vyměňte baterii následujícím způsobem:

1. Držte váhu v jedné ruce. Palec a ukazováček druhé ruky drží a zatlačí na pouzdro baterie a vytáhne pouzdro baterie ze slotu.
2. Vytáhněte staré baterie a vložte nové. Dbejte na polaritu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Vložte pouzdro na baterie zpět do slotu na váze.

### **VAROVÁNÍ:**

- NEZATĚŽUJTE popruh na trojúhelníkovém prstenci po dlouhou dobu. Během cestování udržujte váhu mimo dosah předmětů s ostrými konci (například hraček, psacích potřeb atd.), Pokud je váha často zapnutá, spotřebovává energii baterie.
- Abyste zajistili přesnost, NEPOUŽÍVEJTE tuto váhu v případě silně magnetického pole.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.