

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

R277E - Digitální závěsná váha do 40 kg, svítlna

Popis:

Tato elektronická přenosná váha je ideální pro cestování. Mezi další funkce patří: tára, automatické nulování, automatické vypnutí, převod měrných jednotek, modré podsvícení a svítlna.

Baterie

Vložte baterie 2xAAA a dbejte na správnou polaritu.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí, displej se rozsvítí a při indikaci 0,00 je váha připravena k použití.

Funkce TARE

Při použití funkce tárování váha bere v úvahu hmotnost počítadla a vydává pouze dodatečnou hmotnost obsahu. Pokud používáte zásobník, připevněte jej nejprve k řemínku a poté stisknutím tlačítka ON / OFF resetujte 0,00. Poté vložte zboží do kontejneru, na displeji se zobrazí čistá hmotnost zboží.

Vážení

Po zapnutí zavěste zboží za popruh a zobrazí se hmotnost. Když je hmotnost stabilní, data se uzamknou a na LCD displeji se zobrazí HOLD. Stisknutím tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO odemkněte data a poté přidejte obsah do kontejneru a znovu jej rozbalte. Během vážení nesmí celková hmotnost zboží (včetně kontejneru) překročit maximální kapacitu 40 kg. Pokud celková hmotnost překročí tuto maximální kapacitu, na stupnici se zobrazí „NO_Ld „. POZNÁMKA: Vhu držte pevnou rukou. Pokud je váha nestabilní, bude ovlivněno měření a na displeji se zobrazí nestabilní hodnota.

Jednotky měření

Stisknutím tlačítka UNIT můžete vybrat z následujících měření hmotnosti: g, kg, lb, oz

Vypnutí

Váha má automatické vypnutí několik vteřin po vážení. Pokud chcete vypnout váhu manuálně stiskněte tlačítko ON/OFF.

Svítlna

Stiskněte tlačítko * pro zapnutí nebo vypnutí svítlny.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.