

T186 - Digitální stopky XL-009 s kompasem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

-Režim časovače počítání stopek

Stiskněte tlačítko MODE, přepne se do režimu časovače sportovních hodinek; neměla by být zobrazena 0. Stiskněte tlačítko START pro zastavení odpočítávání, stiskněte tlačítko SET pro vynulování. Poté stiskněte tlačítko START pro spuštění časovače hodinek, znovu stiskněte tlačítko START pro zastavení. (Stejně jako START/STOP); stiskněte tlačítko SET pro resetování.

- Režim časovače s dvojitým počítáním

Stiskněte tlačítko START pro spuštění odpočítávání. Stiskněte tlačítko SET pro uložení času prvního počítání. (Poznámka: Když jsou stopky v režimu prvního odpočítávání, normální čas jinak funguje.) Znovu stiskněte tlačítko SET, přidá se čas prvního počítání a bude pokračovat odpočítávání hodinek. (V režimu časovače s dvojitým počítáním stiskněte dvakrát tlačítko SET), pro zastavení stiskněte tlačítko START, pro reset stiskněte tlačítko SET.

- Zobrazení časovače s dvojitým počítáním

Stisknutím tlačítka START spustíte čas odpočítávání, stisknutím tlačítka SET zobrazíte čas prvního počítání. Stiskněte znovu tlačítko START pro zastavení; znovu stiskněte tlačítko SET pro zobrazení času počítání sekund, poté stiskněte tlačítko SET pro resetování.

- Zobrazení času, kalendáře, týdne a času budíku:

Stiskněte tlačítko MODE pro přechod do normálního režimu, stiskněte tlačítko START pro zobrazení měsíce, dne, týdne; stiskněte tlačítko SET pro zobrazení času budíku; stiskněte současně tlačítka START a SET pro zazvonění budíku a zapnutí/vypnutí budíku.

- Nastavení času a dne

V normálním režimu stiskněte třikrát tlačítko MODE, sekunda a týden zablikají a jednotka přejde do režimu nastavení času; stiskněte tlačítko START pro nastavení (stisknutím tlačítka

START lze upravit rychle), opakovaným stisknutím tlačítka SET nastavte sekundu, minutu, hodinu, den, měsíc, týden (A/P představuje 12 hodinový režim a A = AM, P = PM, H =24 hodinový režim), po nastavení stiskněte tlačítko MODE pro přechod do normálního časového režimu.

- Nastavení času budíku

V normálním režimu stiskněte dvakrát tlačítko MODE, zabliká TIME a WEEK a jednotka přejde do režimu nastavení času budíku. Poté stiskněte tlačítko SET pro nastavení minut, poté stiskněte tlačítko START pro nastavení. Stiskněte tlačítko MODE pro přechod do normálního časového režimu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.