

T565 - Tester 7P zásuvek a zástrček přívěsů 12 V

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Tester s LED diodami pro ověření všech funkcí osvětlení pro zásuvku tažného zařízení vozidla a pro zástrčku přívěsu. Otestuje všechny 7 pólové zásuvky a zástrčky; pomocí adaptérů (není součástí balení) i všechny 13 pólové zásuvky a zástrčky v 7 pólové funkci. LED kontrolky zobrazí nefunkční spojení.



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly produktu nebo se zranit

Použití:

Vložte do testeru jednu 9V baterii (není součástí balení), dbejte na správnou polaritu. Zapojte tester do zásuvky či zástrčky přívěsu a vyhodnoťte naměřené údaje.

Měření zástrčky přívěsu:

Pro měření je nutné, aby v přívěsu byly ve všech světlech funkční žárovky.

Zapojte zástrčku do testeru a stiskněte žluté tlačítko na boku přístroje.

Pokud je vše v pořádku, všechny LED diody se rozsvítí. Každá LED dioda signalizuje funkci jednoho elektrického okruhu.

Pokud nesvítí některá LED kontrolka, příčinou může být chybné zapojení, přerušovaný vodič nebo prasklá žárovka.

Pokud nesvítí ani jedna LED dioda, je pravděpodobně porušen vodič -12V (kostra), nebo je v přístroji vybitá baterie.

Měření zásuvky tažného zařízení vozu:

Rozsviďte světla vozu a zapněte blinkry.

Zapojte tester do zásuvky tažného zařízení vozu a stiskněte žluté tlačítko na boku přístroje.

LED kontrolky signalizují, které světla jsou zapnutá a přenášejí se správně do zásuvky tažného zařízení.

Pokud nesvítí ani jedna LED kontrolka, je pravděpodobně porušeno vodič -12V (kostra), nebo nejsou rozsvícena žádná světla vozidla.

Upozornění: Tento tester nelze použít pro zásuvky tažného zařízení, které mají vlastní řídicí jednotku (CANBUS). Nikdy nezapojte tester do zásuvky tažného zařízení a přívěsu současně. Vždy provádějte měření přívěsu a tažného zařízení vozidla samostatně.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.