

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T615R-Bluetooth reproduktor s ABS s LED indikátorem

Popis:

Rádio: -pomocí dodaného kabelu zasuňte Mini USB zástrčku do reproduktoru, kabel bude fungovat jako anténa, není nutné jej připojovat nikde jinde

- přepněte vypínač do polohy „ON“
- stiskněte (1) pro prohledávání stanic
- stiskněte (2) pro ruční skenování vpřed
- stiskněte (3) pro ruční skenování dozadu

USB nebo TF karta:- 1, vložte kartu USB nebo TF (se soubory MP3) do správné části reproduktoru

2, ovládání hlasitosti a přehrávání, jak je popsáno výše

Nabíjení:- 1, reproduktor obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Před použitím důrazně doporučujeme nabíjet baterii alespoň 4 hodiny.

2, 2, pomocí dodaného kabelu, zasuňte mini USB zástrčku do reproduktoru a standardního USB portu v počítači

3, stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí mezi Bluetooth / FM rádiem / Micro SD

Připojení k zařízení Bluetooth: -1, přepněte vypínač do polohy „ON“. Po 5 sekundách uslyšíte spouštěcí zvonění.

2, Zapněte na svém zařízení Bluetooth pro vyhledávání, název zařízení MO9062 a připojení. Při prvním použití možná budete muset zadat heslo „0000“ pro připojení, novější verze možná nebudou potřebovat heslo a připojí se automaticky, po připojení bude LED pomalu blikat.

3, Přehrávejte zvuk ze zařízení: a, předchozí skladba / hlasitost dolů

b, pauza / play c, next track/ zvýšení hlasitosti. Chcete-li změnit skladby nebo pauzu, rychlým stisknutím tlačítek ,, upravte hlasitost, podržte tlačítka, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Hovor: Při příchozím hovoru rychle přijmete stisknutím (1): Reproduktor obsahuje mikrofon v základně, budete moci slyšet a mluvit s volajícím přes reproduktor. Stisknutím (1) rychle zavěsíte hovor.

Řešení problémů:

Bluetooth se nemůže připojit k zařízení, zkontrolujte, zda je reproduktor ve stavu vyhledávání a zda je Bluetooth ve vašem zařízení zapnutý.

Žádný zvuk: zkontrolujte ovládání hlasitosti na reproduktoru a ovládání hlasitosti na připojeném zařízení

POZNÁMKA: Když je výkon reproduktoru nízký, každých 20 sekund zazní zvukový signál zapnutí. Když je baterie vybitá, přejde do stavu ochrany. V tuto chvíli jej nelze použít při nabíjení, před dalším použitím reproduktor zcela nabijte.

Specifikace

Impedance 40ohm

Výkon 3W

Napětí DC 5V

Frekvence 280-16kHz

Citlivost 80db+-2db

SNR větší než 95dB

3,5mm jack

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
 - při vysoké hlasitosti může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň
 - abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.