

T756 Hodiny, budík, teploměr, kalendář + rádio

Funkce a návod k použití rádia

I. Návod k použití

1. Přepnutím posuvného přepínače na pravém boku přístroje zvolíte rozsah AM nebo FM
2. Regulátorem hlasitosti na pravé straně přístroje zapnete přijímač a nastavíte požadovanou hlasitost
3. Na rozsahu FM
 - a. Stiskem tlačítka "RESET" nastavíte nejnižší kmitočet rozsahu FM 88MHz
 - b. Stiskem tlačítka "SCAN" spustíte vyhledávání stanic.
 - c. Vyhledávání se zastaví na první stanici. Pokud chcete pokračovat ve vyhledávání, stiskněte tlačítko „SCAN“ znovu a postupujte tak, dokud nenajdete požadovanou stanici. Dosáhne-li prohledávání konce rozsahu, dále nepokračuje a je nutno stisknout tlačítko "RESET" a opět tlačítko "SCAN" k dalšímu prohledávání.
4. Na rozsahu AM
Stanice na tomto rozsahu naladíte pomocí ladicího knoflíku nad stupnicí AM rozsahu (530kHz-1650kHz)

II. Technické údaje

1. Kmitočtový rozsah
FM: 88-108MHz
AM: 530-1650kHz
2. Přijímací anténa
FM: teleskopická anténa
AM: feritová anténa

Výměna baterií

1. Otevřete kryt baterií, horní dvě baterie napájejí hodiny, spodní dvě baterie napájejí radiový přijímač.
2. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
3. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu baterie vyjměte, aby nedošlo k poškození přístroje vytečením baterií.
4. Baterie vyměňte kduž displej tmavne nebo když hlasitost přijímače poklesne nebo příjem je zkreslený.

Funkce a návod k použití LCD hodin

I. Funkce LCD hodin

1. Základní zobrazení času: zobrazují se hodiny, minuty, den a datum. Mužete nastavit rok, měsíc, den, hodiny a minuty. Rozsah nastavení roku je 1900-2099.
2. Funkce alarmu.
3. Funkce odpočítávání
 - a. Zobrazuje se datum odpočítávání: den, měsíc, rok
 - b. Zobrazuje se čas odpočítávání: hodiny, minuty a sekundy.
4. Funkce časování: stopky a odpočítávací stopky.
5. Teploměr: údaj o teplotě je možno zobrazit ve °C nebo ve °F s přesností 1°C
6. Přepínání zobrazení 12 nebo 24 hod. Po vložení nových baterií nebo když je na displeji zobrazen nekorektní údaj, stiskněte tlačítko "RESET". Obnoví se správné údaje o čase, datu a buzení a to do svého základního nastavení. Pak je nutno znovu správné údaje nastavit.

II. Umístění tlačítek

viz obrázek v originálním návodu

III. Nastavení času

1. Přepněte posuvný přepínač do polohy "TIME".
 - a. Stiskem tlačítka "MODE" se volí nastavovaný údaj, který začne blikat. Posloupnost zobrazení je: Hodiny – minuty – rok – měsíc – den
 - b. Stiskem tlačítka "UP nebo "DOWN" nastavíte požadovanou hodnotu.

2. Rozsah nastavení času je od roku 1900 do 2099.
3. Při nastavování se den v týdnu nastaví automaticky, sekundy se vynulují.
4. Přepnutím posuvného přepínače do polohy "NORMAL" ukončíte nastavení a hodiny začnou pracovat.

IV. Nastavení alarmu

V normálním zobrazení stiskněte a podržte tlačítko "MODE". Na displeji se zobrazí nastavení alarmu. Alarm nastavíte následujícím postupem:

1. Přepněte posuvný přepínač do polohy "AL/SNZ"
 - a. Stiskem tlačítka "MODE" se volí nastavovaný údaj, který začne blikat. Posloupnost zobrazení je: Hodiny – minuty – interval
 - b. Stiskem tlačítka "UP nebo "DOWN" nastavíte požadovanou hodnotu. Rozsah nastavení intervalu je 1 – 60 min.
2. Posuvný přepínač alarmu a buzení má tyto funkce:
 - a. V poloze "AL ON" je zapnut alarm a buzení vypnuto a na displeji svítí znak alarmu. Hodiny budou signalizovat jednou po dobu jedné minuty.
 - b. V poloze "SNZ ON" je zapnuto buzení. Na displeji svítí znak alarmu a nápis "SNOOZE". Hodiny budou signalizovat třikrát v nastaveném intervalu po dobu jedné minuty.
 - c. V poloze "AL OFF" je funkce alarmu i buzení vypnuta.
3. V situaci, kdy alarm je zapnut a buzení je vypnuto, je nastavený čas signalizován po dobu jedné minuty a signál je možno zrušit stiskem libovolného tlačítka.
4. V situaci, kdy alarm je zapnut a buzení je zapnuto, je nastavený čas signalizován po dobu jedné minuty v nastaveném intervalu. Stiskem tlačítka "SNOOZE" buzení přerušíte. Nápis „SNOOZE“ na displeji bliká. Po nastaveném intervalu se buzení opět spustí. Stiskem tlačítka

V. Nastavení odpočítávní

1. Přepněte posuvný přepínač do polohy "COUNTDOWN"
 - a. Stiskem tlačítka "MODE" se volí nastavovaný údaj, který začne blikat. Posloupnost zobrazení je: Rok – měsíc – den
 - b. Stiskem tlačítka "UP nebo "DOWN" nastavíte požadovanou hodnotu.
2. Rozsah nastavení odpočítávání je od roku 1900 do roku 2099.
3. V normálním zobrazení se po stisku tlačítka "UP" na displeji zobrazí nastavený čas odpočítávání.
4. Rozsah zobrazeného času odpočítávání je 0-999 dní. Pokud počet dní překročí tento rozsah na displeji se rozsvítí nápis "ERR"
5. V průběhu nastavování odpočítávání se den v týdnu zobrazí automaticky a sekundy se vynulují.
6. Přepnutím posuvného přepínače do polohy "NORMAL" ukončíte nastavení a hodiny začnou pracovat.

VI. Nastavení stopek

1. Přepněte posuvný přepínač do polohy "TIMER"
2. Stiskem tlačítka "MODE" se volí nastavovaný údaj, který začne blikat. Posloupnost zobrazení je: Odpočítávací stopky – nastavení hodin odpočítávání – nastavení minut odpočítávání - nastavení sekund odpočítávání - stopky.
3. Stopky
 - a. V režimu stopek tlačítkem "SNOOZE" spustíte nebo přerušíte stopky.
 - b. Jsou-li stopky přerušeny, tlačítkem "MODE" je vynulujete.
 - c. V režimu stopek ja na displeji zobrazen symbol stopek
4. Odpočítávací stopky
 - a. Počáteční nastavení odpočítávání je 29hod, 59min a 59sec. Nejdélší čas odpočítávání je 30hod, 59min a 59sec.
 - b. Stiskem tlačítka "MODE" spustíme nastavení času odpočítávání. Hodiny – minuty – sekundy
 - c. Stiskem tlačítka "UP nebo "DOWN" nastavíte požadovanou hodnotu.
 - d. V režimu odpočítávání stiskem tlačítka „SNOOZE“ spustíte nebo přerušíte odpočítávání. topek
 - e. Při přerušném odpočítávání stiskem tlačítka „MODE“ obnovíte čas odpočítávání
 - f. Přepnutím posuvného přepínače do polohy "NORMAL" ukončíte časování a hodiny začnou pracovat.

VII. Teploměr

Při normálním zobrazení se stiskem tlačítka °C/°F přepíná zobrazení teploty ve °C nebo ve °F.

VIII. Přepínání 12 a 24 hod zobrazení

Při normálním zobrazení se stiskem tlačítka „DOWN“ přepíná zobrazení hodin ve 12hod nebo 24hod formátu.