

komunikovat.

Volání jiné stanice

Stiskem tlačítka CALL zavoláte stanici naladěnou na stejném kanálu

Squelch

Stanice je vybavena obvodem automatického potlačení slabých signálů a šumu.

Monitor

Stiskem a podržením tlačítka **MON** je možno vypnout funkci squelch. Tím je umožněn příjem slabých signálů a šumu.

Dalším stiskem tlačítka MON se squelch obnoví.

Indikátor slabé baterie

Pokud jsou baterie téměř vybité na displeji začne blikat symbol baterie vlevo dole, vyměňte je co nejdříve.

Spořič baterií

Stanice je vybavena obvodem šetřícím baterie. Pokud stanice není používána déle než 4 sec. přepne se do režimu nízké spotřeby. Tato vlastnost však neomezuje schopnost stanice přijímat signály. Pokud je detekován signál stanice se ihned vrátí do normálního režimu.

Použití sluchátek s mikrofonem

Do zdířky pod gumovým krytem zasuňte konektor sluchátek s mikrofonem. Reprodukční stanice se vypne.

Nabíjení

Pokud k napájení stanice používáte akumulátory, nejlépe 4 "AAA" Ni-MH je možno je nabíjet aniž by musely být ze stanice vyjmuty. Do zdířky zasuňte konektor nabíječky.

Návod k použití

Přečtěte si tento návod pečlivě před použitím a uschovejte.



Popis:

1. Napájení: 4 "AAA" baterie.
2. **Tlačítko CALL:** Stiskem tohoto tlačítka se spustí volací tón.
3. LCD displej: Na displeji je zobrazen nastavený kanál a symboly aktuálního nastavení stanice.
4. **Tlačítko Zapnuto:** Stiskem tohoto tlačítka se stanice zapne nebo vypne.
5. **Tlačítko LED světla:** Stiskem tohoto tlačítka se rozsvítí LED světlo.
6. **Tlačítko SCAN:** Stiskem tohoto tlačítka se zapne skenování kanálů.
7. **Tlačítko MENU:** Stiskem tohoto tlačítka se otevře nabídka volby kanálu a funkcí.
8. **Tlačítko MON:** Po stisku a přidržení tlačítka je možno poslouchat slabé signály.
9. **Tlačítko TALK:** Stiskem tohoto tlačítka se zapne vysílání.
10. **UP▲/DOWN▼** tlačítka: Stiskem tohoto tlačítka se reguluje hlasitost stanice
11. Vedle světla LED je konektor pro připojení sluchátek

Displej

- Na displeji vpravo dole je symbol stanice na příjmu.
- Při vysílání se nad symbolem příjmu zobrazí symbol vysílání.
- Uprostřed dole se zobrazuje právě nastavená hlasitost.
- Vlevo nahoře se zobrazí symbol SCAN při stisknutém tlačítku SCAN.
- Vedle symbolu baterie se zobrazuje symbol uzamčení kanálů.
- Vlevo dole se zobrazuje symbol stavu baterie.
- Uprostřed nahoře se zobrazuje nastavené číslo kanálu.

Vložení baterií

Stáhněte kryt baterií a vložte 4 nejlépe alkalické "AAA" baterie a vraťte kryt na původní místo.

Pozor: Nemíchejte použité a nepoužité baterie, nemíchejte různé typy baterií

Zapnutí a vypnutí stanice

Stiskněte a podržte tlačítko ZAPNUTO. Stanice zvukovým signálem potvrdí zapnutí a rozsvítí se LCD displej.

Dalším stiskem a podržením tlačítka ZAPNUTO stanice potvrdí zvukovým signálem vypnutí a vypne se. LCD displej zhasne.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Po stisku tlačítka ▲ se hlasitost reproduktoru zvýší, po stisku tlačítka ▼ se hlasitost sníží. Nastavená hlasitost je na displeji indikovaná počtem čárek uprostřed dole.

Příjem

Pokud je stanice zapnuta, je nastavena na příjem.

Stiskem tlačítek **TALK** nebo **CALL** se přepne na vysílání, po jejich uvolnění se opět přepne na příjem

Pozor: Stanice se kterou chcete komunikovat musí být na stejném kanálu jako vaše stanice

Uzamčení kanálu

Tato možnost brání nechtěnému přepnutí kanálu

Po stisku tlačítek **▼+MENU** na 2 sec. dokud se nezve pípnutí. Symbol uzamčení se zobrazí vlevo dole na displeji.

Dalším stiskem tlačítek **▼+MENU** na 2 sec. dokud se nezve pípnutí se přepínání kanálů uvolní, symbol uzamčení zmizí.

Změna kanálu:

K dispozici je 8 kanálů.

Po stisku tlačítka MENU začne blikat číslo nastaveného kanálu a vpravo nahoře na displeji bliká **ch**. Tlačítky **UP▲/DOWN▼** nastavíte požadovaný kanál. Stiskem tlačítka TALK nebo opakovaným stiskem tlačítka MENU se požadovaný kanál uloží.

Nastavení volací melodie

K dispozici je 5 melodií.

Po dvojím stisku tlačítka MENU na displeji začnou blikat písmena **CR** a jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5 nebo **OF**.

Tlačítky **UP▲/DOWN▼** nastavíte požadovanou melodii nebo ji vypnete, **OF**. Stiskem tlačítka TALK nebo opakovaným stiskem tlačítka MENU se požadovaný kanál uloží.

Zapnutí/vypnutí tónu tlačítek

Pípnutí při stisku tlačítka jde zapnout nebo vypnout.

Po trojím stisku tlačítka MENU na displeji začnou blikat písmena **to** a **on** nebo **oF**.

Tlačítky **UP▲/DOWN▼** zapnete **on** nebo vypnete **oF** signalizaci stisku tlačítka. Stiskem tlačítka TALK nebo opakovaným stiskem tlačítka MENU se požadovaná volba uloží.

Zapnutí/vypnutí tónu při uvolnění tlačítka TALK

Pípnutí při uvolnění tlačítka TALK je možno zapnout nebo vypnout.

Po čtyřech stisknutích tlačítka MENU na displeji začnou blikat písmena **ro** a **on** nebo **oF**.

Tlačítky **UP▲/DOWN▼** zapnete **on** nebo vypnete **oF** signalizaci uvolnění tlačítka. Stiskem tlačítka TALK nebo stiskem tlačítka MENU se požadovaná volba uloží.

Prohledávání kanálů

Po stisku tlačítka SCAN je možno prohledávat další kanály bez nutnosti měnit nastavený kanál. Číslo kanálu se na displeji začne rychle měnit. Pokud je detekován signál, prohledávání kanálů se zastaví na aktivním kanálu. Po stisku tlačítka TALK můžete začít