

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V061J Vysoušeč vlasů a žehlička



Popis:

Použití:

Chcete-li jednotku zapnout, umístěte prsty kolem ovladače teploty a otočte proti směru hodinových ručiček na požadované nastavení.

Důležité oznámení :

Tento jedinečný přístroj využívá k sušení vlasů koncentrovaný proud horkého vzduchu. Přestože používá nižší příkon, než je obvyklé u většiny vysoušečů vlasů, můžete si všimnout, že kryt kolem hlavy kartáče může být na dotek velmi horký. Ujistěte se, že je to v souladu s normálním provozem spotřebiče. Při manipulaci s přístrojem v těsné blízkosti hlavice kartáčku buďte opatrní.

Důležité bezpečnostní pokyny:

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Pozor

NIKDY neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče. Jakékoli tahání, kroucení, silné skládání nebo ohýbání může poškodit kabel, zejména v místě vstupu do jednotky, což může kabel přetrhnout a způsobit elektrický zkrat nebo jinou poruchu.

Pravidelně kontrolujte šňůru. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič se zkrouceným, ohnutým nebo jinak poškozeným kabelem nebo pokud je spotřebič napájen nepravdělně. Pokud je kabel poškozen nebo máte problémy s nepravdělným napájením, postupujte podle pokynů v části VAROVÁNÍ níže.

Úložný prostor

Před uskladněním je třeba spotřebič odpojit a nechat vychladnout. NEVYVOLÁVEJTE napětí nebo napětí na vstupní kabely do jednotky. Během skladování by měl kabel zůstat volný, bez těsných ohybů nebo záhybů a spotřebič by měl být umístěn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze v části SKLADOVÁNÍ.

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Držte se dál od vody.

Nebezpečí:

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické části pod napětím, i když je vypínač vypnutý.

Abyste snížili riziko úmrtí elektrickým proudem:

- 1, Ihned po použití jej vždy „odpojte“.
- 2, NEPOUŽÍVEJTE při koupání.
- 3, NEUMISŤUJTE ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo dřezu.
- 4, NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti, nevkládejte do vody nebo jiné kapaliny ani je nepouštějte do vody.
- 5, Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě jej odpojte. NESAHEJTE do vody.
- 6, NEPOUŽÍVEJTE spotřebič se zkrouceným, ohnutým nebo jinak poškozeným kabelem.

Varování:

Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Spotřebič by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojen do zásuvky. Pokud ho nepoužíváte, vypněte vypínač a odpojte napájecí kabel.
2. Pečlivý dohled je nutný, pokud tento spotřebič používají děti nebo osoby s určitým postižením, v jejich blízkosti .
3. Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
4. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl, poškodil se nebo spadl do vody.
5. Udržujte kabel a zařízení mimo dosah horkého povrchu. NETAHEJTE, nekrúte ani neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
6. Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde mohou být vzduchové otvory zablokovány. Udržujte vzduchový otvor bez vláken, vlasů a podobně.
7. Nikdy nepoužívejte při spánku.
8. Nikdy neupouštějte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
9. NEPOUŽÍVEJTE venku nebo tam, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde je podáván kyslík.

10. S tímto spotřebičem NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
11. NEMIŘTE horký vzduch do očí nebo jiných oblastí citlivých na teplo.
12. Nástavce (pokud jsou vybaveny) mohou být během používání horké. Před manipulací je nechte vychladnout.
13. NEPOKLÁDEJTE spotřebič na žádný povrch, když je v provozu.
14. Při používání přístroje udržujte vlasy v dostatečné vzdálenosti od přívodů vzduchu.
15. NEPROVOZUJTE tento spotřebič s měničem napětí.

Operativní instrukce :

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Tento spotřebič je navržen pro bezpečnost a výkon. Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). Z bezpečnostních důvodů se tato zástrčka vejde do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se překonat tento bezpečnostní prvek.

Conditioning

Pomáhá eliminovat statickou elektřinu a krepatění a zvyšuje lesk pro hedvábně hladké výsledky.

Užitečné rady pro styling s vysoušečem vlasů a Stylerem:

- Osušte vlasy ručníkem, abyste odstranili přebytečnou vodu.
- Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky a nastavte spínač do zvolené polohy.
- Používejte nastavení LOW pro jemné nebo tenké vlasy a nastavení HIGH pro husté a hrubé vlasy. Pro uzamčení stylu použijte nastavení COOL.
- Nejlepšího výsledku dosáhnete, když fén oddělíte od kořínků a kloužete dolů ke konečkům. Měkce polstrované štětiny pomohou rozčesat a uhladit i těžko dostupná místa na zadní straně hlavy.
- Opakujte na zbývajících částech, dokud vlasy nevysušíte do luxusních, měkkých, hedvábných účesů.
- Po dokončení sušení a stylingu spotřebič vypněte. Před uložením nechte jednotku zcela vychladnout.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.