

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V078H Vysoušeč vlasů LED 1800W

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Při používání vysoušeče vlasů, musí být fén nastaven do polohy O, zástrčka musí být zasunuta do zásuvky. Pokud chcete stálou teplotu foukání, nastavte přepínač do polohy (*). Nastavte přepínač do polohy (-), pokud chcete vlasy rychle vyfoukat, nastavte přepínač do polohy (=) pro nejsilnější výkon.
2. Konec sušení: nastavte přepínač do polohy (0) a poté vytáhněte zástrčku.

Popis:

1. Před použitím zkontrolujte, zda je napětí zásuvky v souladu s napětím tohoto produktu.
2. Při prvním použití může dojít k úniku kouře, ale to neznamená poškození, není to nebezpečné.
3. Pokud máte vlasy suché nebo se snadno poškodí, nastavte pozici na nižší.
4. Abyste dosáhli co nejlepšího efektu, měla by být vzdálenost mezi fémem a vašimi vlasy větší než 10 cm, nefoukejte na jedno místo po dlouhou dobu, vlasy foukejte nepřetržitým pohybem, aby nedošlo k poškození vlasů.

Varování:

když fén používáte v koupelně, po použití jej odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je fén vypnutý.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.