

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V080H- Bezdrátový strojek na vlasy a vousy

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Zap/Vyp.

Rychlost stříhání lze nastavit na dvě úrovně, vyberte 1 (pomalý) pro jemné práce, jako je stříhání kontur, stříhání jemných vlasů nebo vousů, vyberte 2 (rychlý), pokud chcete stříhat hodně vlasů nebo husté vlasy. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte spínač 1 vpřed. Úroveň 1 je ve střední poloze, úroveň 2 dopředu. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte spínač do polohy 0.

Příprava k použití:

Spotřebič dodávaný výrobcem ještě není připraven k použití. Před použitím musí být elektricky nabitá. Zasuňte zástrčku stojanu pro nabíjení baterie do zásuvky. Tento spotřebič musí být nabíjen předepsaným napětím! Zbytek můžete uložit do nabíjecího stojanu 4 (230 V / 50 Hz). Abyste mohli zařízení nabít, měl by být umístěn v nabíjecím stojanu tak, aby se rozsvítila kontrolka. Během nabíjení spotřebiče musí být spínač v poloze 0. Před prvním použitím je vyžadována doba nabíjení 16 hodin. Udržujte nabíjecí kontakty čisté, protože znečištěné nabíjecí kontakty mohou narušit proces nabíjení.

Nasazení hlavy nože: Zajistěte, aby byl hlavní vypínač v poloze 0. Nejprve umístěte spodní zářezy do otvorů na zařízení, zatlačte hlavu nože otočným pohybem nahoru. Nepoužívejte sílu. Hlava čepele by měla slyšitelně zapadnout.

Nastavení délky řezu:

Délku je možno vybrat ze 3 variant,

I: 0,5mm, II: 1,5mm, III: 2,5mm

Hřebenová násada:

K hlavě čepele lze připevnit hřebenové nástavce o délce 4,8,12,16,20 mm.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Abyste zajistili, že vaše nůžky fungují perfektně a fungují efektivně, pravidelně zařízení čistěte a naolejujte. Při pravidelném používání by měla být hlava čepele důkladně čistěna jednou denně. Vypněte spotřebič. Zatlačte celou hlavu čepele dopředu z nůžek. Odstraňte vlasy

čisticím kartáčem. Odklopte horní a spodní nože od sebe a odstraňte vlasy mezi nimi kartáčem nebo foukáním. Hlava čepele by měla být pravidelně naolejována - nejlépe denně.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.