

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V107D RC Sanitka na dálkové ovládání 1:30, světla, zvuk

Technické parametry:

Napájení vozíku: 3xAA baterie(nejsou součástí balení)

Napájení ovladače. 2XAA baterie (nejsou součástí balení)

Měřítko: 1:30

Rozměry: 21,9cm x 10,5cm x 9,5cm

Instalace baterie:

- 1, Otevřete kryt baterie.
- 2, Vložte tři baterie do slotů podle označení polarit.
- 3, Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. Hračka obsahuje plastové a malé části – nebezpečí udušení. Obal není hračkou, pokud se jedná o sáček, hrozí nebezpečí udušení.

Pozor:

- 1, Nesměšujte dva typy baterií nebo nové a použité baterie. Vybité baterie je třeba vyjmout z hračky.
- 2, Baterie musí měnit dospělá osoba. Baterie je třeba vložit podle polarit.
- 3, Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Vyteklé nebo rozbité baterie se nesmí nabíjet.
- 4, Anténu a vodiče nezapojujte do zásuvek.
- 5, Nikdy nedávejte baterie do blízkosti přímého ohně nebo jiných zdrojů tepla, nevhazujte je do vody, ani je nenechávejte pod přímým slunečním zářením.
- 6, Pravidelná kontrola hračky, zda nedošlo k poškození jejich vodičů, kontaktů, krytu a dalších částí nesmí se používat, dokud nebude poškozená odstraněna.

7, Pro uchování dobíjecích baterii, je pravidelně nabíjejte v kvalitní nabíječce.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.