

## V172J – Hodiny s teploměrem LTC 05, černé

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

### **Vlastnosti a funkce**

1. Možnost nastavení dvou budíků
2. LED podsvícení
3. Funkce časovače
4. 6 funkčních tlačítek (SET, UP, DOWN, SNOOZE / LIGHT, ALARM, WORLD TIME)
5. Podpora systémů příjmu signálu RCC: WWVB, DCF, MSF a JJY
6. Zobrazení dnů v týdnu v 7 jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, dánština a holandština
7. Rozsah kalendáře: 2000-2099, formát zobrazení času: 12/24 hodin
8. Zobrazení měření teploty ve °C / °F
9. Rozsah měření teploty: 0°C - 50°C

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

| Tlačítko               |                 | SET                              | ALARM                   | UP                      | DOWN                          | WORLD TIME               | SNOOZE/ LIGHT             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Režim                  | Délka stisknutí |                                  |                         |                         |                               |                          |                           |
| Výchozí režim          | Krátké          | Změna formátu času - 12/24 hodin | Zapnutí/ vypnutí alarmu | Změna města             | Změna jednotky teploty        | Kontrola globálního času | Podsvícení nebo spánek    |
|                        | Dlouhé          | Vstup do režimu změny času       | -                       | Odpočítávání            | Vstup do režimu přijímače RCC | -                        | Vstup do nastavení budíku |
| Nastavení času         | Krátké          | Potvrzení nastavení              | -                       | Krok dopředu            | Krok zpět                     | -                        | Podsvícení nebo spánek    |
|                        | Dlouhé          | -                                | -                       | 8 kroků/ sekund dopředu | 8 kroků/ sekund zpět          | -                        | -                         |
| Nastavení alarmu       | Krátké          | -                                | -                       | Krok dopředu            | Krok zpět                     | -                        | Podsvícení nebo spánek    |
|                        | Dlouhé          | -                                | -                       | 8 kroků/ sekund dopředu | 8 kroků/ sekund zpět          | -                        | -                         |
| Globální čas           | Krátké          | -                                | -                       | Krok dopředu            | Krok zpět                     | -                        | Podsvícení nebo spánek    |
|                        | Dlouhé          | -                                | -                       | 8 kroků/ sekund dopředu | 8 kroků/ sekund zpět          | -                        | -                         |
| Nastavení odpočítávání | Krátké          | -                                | -                       | Krok dopředu            | Krok zpět                     | -                        | Podsvícení nebo spánek    |
|                        | Dlouhé          | -                                | -                       | Opustit nastavení       | -                             | -                        | -                         |

-  
Ve

výchozím režimu stiskněte tlačítko SET pro změnu formátu času (24HR / D / M nebo 12HR / M / D)

- Ve výchozím režimu podržte tlačítko SET pro vstup do nastavení času:

Pořadí nastavení: rok> měsíc> datum> výběr jazyka> časový posun> hodina> město> letní čas ZAP / VYP> opusťte nastavení

- Parametr, který se má změnit, bliká na displeji. Stiskněte UP nebo DOWN pro změnu parametru, který chcete nastavit.

- Rozsah kalendáře: 2000-2099.

- Pořadí nastavení jazyka: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, dánština a holandsština

- Pokud do 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim se automaticky ukončí.

- Po dokončení změn nastavení potvrďte stisknutím tlačítka SET.

- Při změně minut se sekundy vynulují.

- Letní čas výchozí: vypnuto.
- Pokud je přijat signál WWVB, stiskněte tlačítko UP pro přepnutí časového pásma mezi P> M> C> E> P.

### **Nastavení alarmu**

- Ve výchozím režimu stiskněte klávesu ALM pro změnu budíku. Pořadí nastavení: AL1 ON> AL2 ON> AL1 + AL2 ON> AL1 + AL2 OFF.
- Ve výchozím režimu stiskněte tlačítko a podržte tlačítko SNOOZE / LIGHT pro vstup do režimu nastavení budíku. Indikátor data zobrazí čas budíku. Sekvence nastavení: A1 hodina> A1 minuta> A2 hodina> A2 minuta> konec.
- Aktuálně upravený parametr bliká na displeji. Stiskněte UP nebo DOWN pro změnu parametru. Podržte tlačítko UP nebo DOWN pro změnu parametru každých 8 kroků/sekund.
- Pokud do 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim se automaticky ukončí.
- Výchozí nastavení AL1 a AL2: AM: 00

### **Provoz alarmu**

*A. Budík zvoní 2 minuty v následujícím pořadí:*

- 0-10 sekund: pípnutí / sekundu
- 11-20 sekund: dvě pípnutí za sekundu
- 21-30 sekund: čtyři pípnutí za sekundu.
- 31-120 sekund: nepřetržité zvuky.

*B. Zatímco budík zvoní, stiskněte SNOOZE / LIGHT pro odložení na pět minut.*

Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka se alarm deaktivuje.

### **Funkce teploměru**

- Rozsah měření teploty: 0°C - 50°C
- Cyklus měření: každých 30 sekund
- Pokud je teplota vyšší než 50 °C, zařízení zobrazí HH. Pokud je teplota nižší než 0°C, zařízení zobrazí LL.
- Zatímco je přijímán signál RCC nebo je spuštěn alarm, jednotka zastaví čtení teploty.

### **Funkce příjmu RCC**

Vstup do režimu příjmu RCC:

- A. Po zapnutí jednotka automaticky přejde do režimu příjmu RCC.
- B. Chcete-li vstoupit do režimu příjmu RCC ručně, stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
- C. Zařízení přejde do režimu příjmu RCC každý den.

### **Automatický RCC přijímač**

- Časy automatického příjmu signálu RCC: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Zařízení přijímá signál automaticky v 1:00, 2:00, 3:00. Pokud zařízení nepřijme signál do 3:00, přejde do stavu příjmu signálu ve 4:00 nebo 5:00. Pokud je vyzvednutí úspěšné ve 4:00, jednotka se během dne nebude pokoušet o vyzvednutí. V opačném případě přejde zařízení znovu do stavu příjmu v 5:00. Po této době již zařízení nepřejde do stavu příjmu. Doba příjmu signálu RCC je 7 minut.
- Při příjmu signálu RCC bliká na displeji symbol věže RCC. Po přijetí signálu se na displeji jednotky zobrazí symbol RCC věže. V opačném případě nebude symbol věže RCC viditelný.
- Když jsou zobrazeny všechny symboly RCC, po vynulování času bude příslušný symbol RCC vypnutý.
- Když je přijat signál RCC, všechna tlačítka zařízení jsou pozastavena v činnosti, kromě SNOOZE / LIGHT a DOWN.
- Příjem signálu RCC se automaticky ukončí, když zazní alarm jednotky.
- Při příjmu signálu RCC stiskněte klávesu DOLŮ pro změnu systému přijímaného signálu RCC v pořadí: DCF> MSF> WWVB> JJY> Exit.

- Pokud zařízení přijme signál letního času, zobrazí se bez ohledu na to, zda je funkce zapnutá nebo vypnutá.

### Zobrazení dnů v týdnu

| Den v týdnu/<br>jazyk | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|-----------------------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Němčina(GER)          | MON     | DIE   | MIT    | DON     | FRE   | SAM    | SON    |
| Angličtina(ENG)       | MON     | TUE   | WED    | THU     | FRI   | SAT    | SUN    |
| Italština(ITA)        | LUN     | MAR   | MER    | GIO     | VEN   | SAB    | DOM    |
| Francouzština(FRE)    | LUN     | MAR   | MER    | JEU     | VEN   | SAM    | DIM    |
| Holandština (NET)     | MAA     | DIN   | WOE    | DON     | VRI   | ZAT    | ZON    |
| Španělština (ESP)     | LUN     | MAR   | MIE    | JUE     | VIE   | SAB    | DOM    |
| Dánština (DAM)        | MAN     | TIR   | ONS    | TOR     | FRE   | LOR    | SON    |

### Funkce časovače

- Ve výchozím režimu: Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud nepřejde do režimu časovače. Na digitálním displeji se zobrazí 00M00S.
- Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte dobu trvání časovače (10 minut vpřed nebo vzad)
- Po nastavení času stiskněte SNOOZE / LIGHT pro rozpoznání odpočítávání nebo zastavení časovače.
- Pokud je časovač zastaven, stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení.
- Po dokončení časovače začne zařízení vyzvánět (zvuk je stejný jako zvuk budíku).
- Stisknutím a podržením tlačítka UP opustíte režim časovače.

### Kontrola globálního času

- V obecném režimu stiskněte tlačítko WORLD TIME pro kontrolu globálního času.
- Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte vybraný globální čas.
- Stiskněte a podržte tlačítko UP nebo DOWN pro rychlé procházení mezi globálními časy.
- Zařízení dokáže zobrazit čas 32 měst.

### Tabulka kódů města

|    | <b>Kód města</b> | <b>Stát</b>             | <b>Město</b>   | <b>Zóna</b> |
|----|------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1  | LON              | Velká Británie          | London         | 0           |
| 2  | DUB              | Irsko                   | Dublin         | 0           |
| 3  | WLG              | Nový Zéland             | Wellington     | 12          |
| 4  | SYD              | Austrálie               | Sydney         | 10          |
| 5  | TYO              | Japonsko                | Tokyo          | 9           |
| 6  | SIN              | Singapur                | Singapur       | 8           |
| 7  | HKG              | Čína                    | Hong Kong      | 8           |
| 8  | PEK              | Čína                    | Pekin          | 8           |
| 9  | BKK              | Thajsko                 | Bangkok        | 7           |
| 10 | DBX              | Spojené Arabské Emiráty | Dubai          | 4           |
| 11 | MOW              | Rusko                   | Moskva         | 3           |
| 12 | JRS              | Palestina               | Jeruzolima     | 2           |
| 13 | IST              | Turecko                 | Stambul        | 2           |
| 14 | CAI              | Egypt                   | Kair           | 2           |
| 15 | CPT              | Jižní Afrika            | Kapsstad       | 2           |
| 16 | ATH              | Řecko                   | Ateny          | 2           |
| 17 | AMM              | Jordánsko               | Amman          | 2           |
| 18 | PAR              | Francie                 | Paryž          | 1           |
| 19 | FRA              | Německo                 | Frankfurt      | 1           |
| 20 | CPH              | Dánsko                  | Kopenghaga     | 1           |
| 21 | BCN              | Španělsko               | Barcelona      | 1           |
| 22 | AMS              | Holandsko               | Amsterdam      | 1           |
| 23 | ALA              | Spojené státy Americké  | Alaska         | -9          |
| 24 | LAX              | Spojené státy Americké  | Los Angeles    | -8          |
| 25 | MEX              | Mexiko                  | Meksyk         | -6          |
| 26 | CHI              | Spojené Státy Americké  | Chicago        | -6          |
| 27 | YOW              | Kanada                  | Ottawa         | -5          |
| 28 | WAS              | Spojené Státy Americké  | Waszyngton     | -5          |
| 29 | NYC              | Spojené Státy Americké  | Nový Jork      | -5          |
| 30 | HAV              | Kuba                    | Havana         | -5          |
| 31 | FAL              | -                       | Falklandy      | -4          |
| 32 | RIO              | Brazílie                | Rio de Janeiro | -3          |

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.