

## V188 - Digitální časovač, minutka

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Odpočítávání max. čas 99 minut 59 sekund. Magnetický úchyt na zadní straně, nebo jej lze postavit na výklopný stojan.

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

1. Stisknutím tlačítka M nastavíte požadované minuty
2. Stisknutím tlačítka S nastavíte požadované vteřiny
3. Stiskněte tlačítko START / STOP pro spuštění a zastavení časovače
4. Stisknutím tlačítek M a S současně vrátíte čas na 00:00
5. Stisknutím tlačítka RESET zastavíte alarm

### **Výměna baterie:**

1. Vyměňte baterii, když je produkt obtížně čitelný.
2. Použít baterie typu AG13.
3. Otevřete kryt baterie, a vyjměte starou baterii za novou, dávejte pozor na správnou polaritu(plus/minus). Zavřete kryt baterie.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

