

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V349L Laserová pistole Call Of Life s hmyzem

Popis:

Několik režimů zbraní, dosah až 40 metrů, skutečné zásahy signalizované zvukem a vibracemi, indikátory šancí, různá poškození, schopnost bojovat až s 20 lidmi současně. Hmyz se pohybuje po zemi a po zásahu se převálí na záda.

Co je laserová značka?

Laser tag - týmový nebo individuální sport, podobný paintballu. Z tohoto důvodu je také často označován jako „laserový paintball“. Hráči získávají body zasažením jiného hráče infračerveným zařízením LED. Vyhledá speciální vysílač (obvykle umístěný ve vestě), který dostane každý hráč. Laserovou značku lze hrát ve speciálně připravených místnostech nebo venku. Laserová hra s tagy je bezbolestná, protože se zde nepoužívají projektily.

Zbraň vysílá paprsky infračerveného světla, které jsou zachyceny senzory v hmyzu nebo zbraní.

Hmyz se pohybuje po zemi a po zásahu se převálí na záda.

Nejdůležitější funkce zbraně:

- možnost připojení k jedné ze 4 skupin
- několik zbraní na výběr
- signalizace zásahů do pistole a hmyzu
- skutečné zvuky výstřelů a zásahů
- vibrace zbraně během boje
- režim nabíjení zásobníku
- vysoká přesnost a dlouhý dosah

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 8 let. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo udušení při hře dětí.

Použití:

1. Stiskněte spínač. Uslyšíte tón, skupinový indikátor se rozsvítí v různých barvách a rozsvítí se indikátory šancí.

Po chvíli přestane indikátor skupiny modrat. Výchozí je modrý tým s režimem pistole.

2. Máte na výběr z několika režimů zbraní:

Pistole: 12 ran; vystřelí vždy 1 kolo; zásah trvá 1 šanci.

Brokovnice: 6 ran; vystřelí vždy 1 kolo; zasažení trvá 2 šance

Puška: 6 ran; vystřelí vždy 1 kolo; úder trvá 2 šance Rocket Launcher: 1 kolo; vystřelí vždy 1 kolo; trefení má 3 šance

3. Můžete si vybrat ze 4 týmů (modrý, zelený, červený, bílý). Zasažení člena jeho týmu mu nebere šanci.

4. Namířte na nepřítele a stiskněte spoušť. Vaše zbraň se zapálí a vydá zvuk střelby. Pokud zasáhnete, seberete soupeři počet šancí na typ zbraně, kterou používáte.

Po ztrátě všech šancí začne blikat indikátor skupiny a osoba je vyřazena ze hry (již nemůže střílet).

Running Insect (target) - Zkontrolujte, kdo střílí rychleji a přesněji!

Jak používat hmyz?

Použití hmyzu: (Senzor na hmyzu zachytí výstřel vystřelený maximálně z 10 metrů.)

Stisknutím spínače se hmyz aktivuje. Dalším stisknutím stejného tlačítka jej vypnete.

Podržetím vypínače na dvě sekundy se aktivuje show. Během show se hmyz pohybuje sám, skáče, padá atd.

Hmyz a pistole:

Pokud vystřelíte z pistole na aktivní hmyz, převrhne se při nárazu.

Nabíjení hmyzu:

Připojte dodaný kabel USB jedním koncem do nabíjecí zásuvky na hmyzu a druhý konec připojte k počítači. Nabíjení trvá přibližně 20-30 minut.

S plně nabitým hmyzem můžete hrát 10–20 minut.

POZNÁMKA:

Hmyz by se měl vypouštět uvnitř, na tvrdém povrchu. V žádném případě jej nepokládejte na blátivou zem nebo na měkký koberec.

Technická data :

- Zbraň podporuje čtyři týmy současně.
- Simuluje různé druhy zbraní.
- Dosah výstřelu je asi 40 metrů.
- Zbraň má vibrační alarm a vydává zvuky.
- Hmyz se pohybuje po zemi a po zásahu se převalí na záda.
- Materiál: ABS plast
- Napájení zbraně: 4 baterie AA (nejsou součástí dodávky)
- Napájení hmyzem: dobíjecí baterie (součástí balení)
- Hračka pro děti starší 8 let.

Rozměry balení: 53 cm x 20 cm x 7 cm

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.