

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **V375C Externí vypalovačka cd-r/dvd-rom/rw**

### Popis:

Rychlost čtení CD: 24x

Rychlost zápisu CD: 24x

Rychlost čtení DVD: 8x

Mezipaměť: 2 MB

Napájení: 5V (USB 2.0)

Rozměry (délka / šířka / výška): 14 / 13,5 / 1,5 cm

Délka kabelu USB 2.0 A/B: 50 cm

Délka napájecího kabelu USB 2.0: 50 cm

Plná kompatibilita s USB 2.0 / 1.1 / 1.0 a SATA

Plug & Play (nevyžadují se žádné ovladače)

Podporované operační systémy: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 a MAC OS 9.X / 10.X / Linux

Černá barva

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

Abyste mohli používat SupperDriver k přehrávání filmů, musí být SuperDrive (DVD-RW) předtím inicializován, tj.: vyberte kód regionu nebo země. Před prvním přehráním filmu z DVD budete automaticky dotázáni na výběr oblasti nebo kódu země. Pokud však vaše jednotka SuperDrive (DVD-RW) nebyla před instalací do krytu pro jednotku DVD (SuperDrive) inicializována a jste připojeni k počítačům (které nemají uvnitř žádnou další jednotku SuperDrive (DVD-RW) pro přehrávání filmů z DVD, nebude fungovat.

Vezměte prosím na vědomí, že přehrávač DVD nepodporuje externě nainstalovaný ovladač Super Driver (DVD-RW). Následně musíte použít freewareový DVD přehrávač

Neumisťujte stroj do blízkosti silných magnetických předmětů.

Položte prosím stroj na plochu, nevkládejte jej do nepravidelných předmětů

Neumisťujte stroj na místa, kde se mačkají nebo jsou zranitelná, aby bylo zajištěno, že bude dobře fungovat.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.