

Návod k obsluze

V379A – Elektronická plnička cigaret AG

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Cigaretová plnička je vhodná pro všechny typy tabáku a pro standardní průměr i délku dutinek.

- Nabíječka má 5 stupňovou regulaci naplnění a vestavěnou termoregulaci, chrání před přehříváním.
- Ušetří až 45% výdajů za vaše kouření.
- S pomocí cigaretové plničky si připravíte krabičku cigaret během několika minut.
- V nabíječce je možné dělat cigarety o průměru 8 mm, nepodporuje obaly typu slim.
- Vhodná pro standardní délku i průměr dutinek.
- Volitelná hustota tabáku.
- Jednoduché ovládání.
- Objemný zásobník tabáku.
- Součástí balení je náhradní kartáček.
- Napětí 230V

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- 1) Vložte zástrčku do správného místa, stiskněte tlačítko a spusťte nástroj.



- 2) Postupujte podle pokynů (dle obrázku níže), (svorka), vložte svorku do přístroje na tlačítko.



- 3) Regulujte tlačítko pro míru nadrcení tabáku, jak potřebujete (dle obrázku níže).



- 4) Vložte tabák do drtičky, stiskněte tlačítko přepínač, stlačte špetku tabáku.



- 5) Vypadne cigareta, zbývající tabák vložte zpět do drtičky tabáku.



Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.