

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V505B Létající RC Disco koule, vrtulník

Popis:

Tento mini dron je létající disko koule, která během letu pulzuje LED světly. Hračka má snímač pohybu, který reaguje na pohyb vaší ruky.

Zapněte hračku a položte ji svisle na ruku, míč po chvíli vystoupí do vzduchu. Pohybem, zvedáním a spouštěním ruky jí dáte směr.

Pozornost! Pohyb hračky ovlivňuje vítr, klimatizace nebo ventilátor. Dron je vybaven vrtulemi z pružného materiálu. Po každém pádu musíte hračku zapnout a vypnout, aby se mohla znovu pohybovat.

Stabilní let zajišťují dvě úrovně vrtulí. Listy vrtule - i když jsou měkké a pružné - mohou zaútočit na vaše prsty. Není to příliš bolestivé, ale nedoporučujeme se pokoušet chytit létající dron do rukou. Rotující vrtule se mohou zachytit o dráty vysokého napětí, závěsné lampy, rostliny nebo vlasy. Doporučujeme vám, abyste si sedadlo vybrali pečlivě, zejména pro první zkušební lety.

Dron je připraven k použití hned po vybalení z krabice! K jeho provozu nejsou potřeba žádné další baterie. Dodává se s nabíjecím kabelem USB.

TECHNICKÁ DATA:

V krabici najdete létající disko kouli a napájecí kabel USB.

Hračka určená pro děti starší 14 let.

Rozměry dronu:

Celkem: přibližně 15,5 cm x 11 cm

Průměr koule: asi 5 cm

balení: 17cm x 6cm x 18cm

Napájení: lithiová baterie nabitá kabelem USB (součástí balení)

Doba letu: přibližně 8 minut

Doba nabíjení: přibližně 20 minut

Rozměry balení: 14,5 x 16 x 5 cm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.