



Win10 电脑安装驱动(以 Hantek6022BE 为例), 参照如下步骤:


1. 打开设备管理器, 右击 “未知设备”, 选择 “更新驱动程序”;



2. 选择 “浏览我的计算机以查找驱动程序软件”;



3. 点击“浏览”选择驱动文件夹，点“下一步”进行安装；




4. 驱动 1 安装成功；






5. 驱动 2 自动安装后，设备管理器显示 Hantek6022BE DRIVER 2。




注：不同产品安装驱动后显示不同型号，Hantek6002 系列需要安装两个驱动，其他产品只安装一个驱动。

如果在上述安装过程中，提示错误，例如代码 52 的错误，请参照以下步骤进行安装：


- 1.先参照“卸载驱动”文档将驱动卸载；
- 2.打开设备管理器，右击“未知设备”，选择“更新驱动程序”；




- 3.选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”；



4.选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择”；




5.选择设备 Hantek6022BE，点“下一步”；




6. 点击“从磁盘中安装”




7. 点击“浏览”，选择 .inf 文件打开；





8.点击“确定”；

选择要为此硬件安装的设备驱动程序



9.点击“下一步”；



10. 驱动安装，并成功。



