

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V080K Bezdrátový konturovací strojek SN-8097

Popis:

- 1, čepel
- 2, On/OFF
- 3, indikátor nabíjení
- 4, čistící kartáč
- 5, USB nabíjení
- 6, vodící hřeben



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1, Spotřebič dodávaný výrobcem ještě není připraven k použití. Před použitím musí být elektricky nabitý.

2, K nabití zařízení použijte USB nabíjení. (110-240 V 50/60 Hz). Během nabíjení spotřebiče musí být spínač v poloze „I“. Před prvním použitím je vyžadována doba nabíjení 6 hodin.

3, Po nabití je spotřebič připraven k použití. Může být použit s nebo bez vodících hřebenů. Chcete-li připevnit

hřebenový nástavec, nasuňte jej na řezací hlavu, dokud nezapadne na místo. Při nasazování nebo demontáži vodícího hřebenu musí být přístroj vypnutý.

4, Po použití jej vypněte a vyměňte z nabíječky. Aby se zachovala kapacita akumulátoru, doporučujeme akumulátor před dalším nabitím používat až do vybití.

Výměna řezací hlavy

Před výměnou řezací hlavy přístroj vypněte.

- Pokud se výkon zařízení po delším používání zhorší, i přes pravidelné čištění a údržbu by měla být řezací hlava vyměněna. Odšroubujte šestihranný šroub na řezací hlavě pomocí šestihranného klíče připevněného k nabíjecímu stojanu a odstraňte starou řezací hlavu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.