

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V172A Hodiny s teploměrem a vlhkoměrem ZG4

Popis:

Specifikace:

Materiál: plast

Velikost displeje: 2,7"

Napájení: 2x AAA baterie

Podsvícení displeje: modré

Měření vnitřní teploty: (°C nebo °F)

Měření vnitřní vlhkosti: (% RH)

Vnitřní teplota: -9,9 °C až +60 °C

Pamatování minimálních a maximálních měření

Měření vlhkosti: od 20 % RH do 99 % RH

Kalendář: (den, měsíc, rok, dny v týdnu)

Grafická předpověď počasí

Indikátor úrovně pohodlí

Budík s funkcí Snooze

Rozměry: 14 cm x 8 cm x 4 cm

Barva: stříbrno-černá

Kalendář: 2001-2099 rok

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Jedním stisknutím tlačítka MODE zobrazíte čas budíku.

Dalším stisknutím tlačítka MODE zobrazíte kalendář.

Nastavení času: Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení. Číslice hodin blikají a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN. Stiskněte opětovně MODE, číslice minut blikají a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN.

Nastavení budíku: Stisknutím tlačítka MODE zobrazíte čas budíku. Stisknutím tlačítka MODE na 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení budíku. Číslice budou blikat a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN pro nastavení hodin. Stiskněte znovu MODE, číslice minut blikají a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN pro nastavení minut.

Nastavení kalendáře: Stiskněte MODE pro zobrazení kalendáře. Stisknutím tlačítka MODE na 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení kalendáře. Číslice roku blikají a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN. Stiskněte opětovně MODE, číslice měsíce blikají a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN. Stiskněte MODE, číslice dne blikají a lze je nastavit stisknutím UP nebo DOWN pro nastavení dne.

Alarm zap/vyp: Stiskněte UP pro zapnutí/vypnutí budíku.

MAX/MIN: Stiskněte MAX/MIN pro zobrazení záznamu MAX teploty a vlhkosti.

Stiskněte opětovně MX/MIN pro zobrazení záznamu MIN teploty a vlhkosti.

Formát hodin 12/24: Stisknutím po dobu 3 sekund přepnete zobrazení hodin ve formátu 12 nebo 24.

Formát zobrazení teploty: Stisknutím dolů přepnete zobrazení c/f.

SNOOZE/LIGHT: Při budíku stiskněte SNZ/LIGHT pro režim odložení. Stiskněte SNZ/LIGHT pro zapnutí podsvícení.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.