

V187R - Digitální kuchyňská minutka černá

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Přední tlačítka: MIN (M) / SEC (S) / START / STOP (ST / SP), digitální displej
Zadní přihrádka na baterie

VAROVÁNÍ!

- Nenabíjecí baterie se nenabíjejí
- Dobíjecí baterie musí být vyjmuty před nabíjením
- Baterie vkládejte správnou polaritou
- Pokud minutku nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí mísit
- Vybité baterie je třeba z minutky vyjmout
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad: Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Nastavení minutky

1. Chcete-li baterii aktivovat, vytáhněte z prostoru pro baterie průhlednou pásku
2. Stiskněte současně tlačítka MIN a SEC, na displeji se nyní zobrazí „00,00“

Odpočítávání pomocí minutky

1. Nastavte požadovaný čas stisknutím tlačítek MIN a SEC
2. Dalším způsobem, jak nastavit čas, je podržet tlačítko MIN, číslo se automaticky posune po podržení tlačítka po dobu 3 sekund
3. Stisknutím tlačítka START / STOP spusťte odpočítávání
4. Po uplynutí času se ozve zvukový signál

Minutka jako stopky

1. Stiskněte současně tlačítka MIN a SEC, na displeji se zobrazí „00,00“
2. Stiskněte tlačítko START / STOP pro zahájení počítání

Zastavení budíku

Stiskněte tlačítko START / STOP

Vymazání displeje

Kdykoli stiskněte současně tlačítka MIN a SEC. Na displeji se zobrazí „00,00“

Pozastavení časovače

1. Zatímco se odpočítává, stiskněte jednou tlačítko START / STOP
2. Dalším stisknutím tlačítka START / STOP pokračujte v odpočítávání / počítání

Výměna baterie

1. Otočte šrouby proti směru hodinových ručiček na krytu pro baterie
2. Použijte baterie AAA
3. Zašroubujte šrouby ve směru hodinových ručiček

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.