

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **V422P Bublifuková svítící beruška**

### Popis:

#### Obsah sady:

Bublinový stroj na berušku  
Nabíjecí kabel  
Upevňovací prvky  
Nádoba na kapalinu

### Technické parametry:

Materiál: ABS plast  
Napájení: 3,7V baterie 500mAh  
Věk: 3+

### Rozměry:

Beruška: 19 cm x 21 cm x 12 cm  
Kruh (průměr): 5,5 cm  
Šňůra (délka): 1m  
Nádoba na tekutiny: 8,5 cm x 3,5 cm  
Nabíjecí kabel: 11,5 cm  
Balení: 22 cm x 19,5 cm x 12 cm

### Použití:

#### Instalace baterie:

- 1, Otevřete kryt napájení.
- 2, Spojte konektor baterie s konektorem hračky a vložte baterii do zásuvky.
- 3, Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

#### Nabíjení baterie:

- 1, Vyjměte baterii ze slotu.
- 2, Propojte konektor baterie s konektorem modelu.
- 3, Počkejte, až bude baterie plně nabitá.
- 4, Odpojte baterii od nabíječky a vložte ji do hračky.

## Příprava bublinkové kapaliny

- 1, Nalijte 1/2 šálku mýdla do misky.
- 2, Do misky přidejte 1 a 1/2 šálku vody.
- 3, Přidejte 2 lžíce cukru do směsi mýdla a vody.
- 4, Roztok jemně promíchejte.
- 5, Užijte si zábavu.

## Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

-Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let.

- Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

- Výrobek obsahuje malé části, které mohou při požití představovat nebezpečí udušení.

- Výrobek by měl být uchováván mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou způsobit vznícení výrobku.

- Tento výrobek by měla sestavit dospělá osoba.

- Pravidelně kontrolujte stav výrobku, v případě zjištění nesrovnalostí jej okamžitě přestaňte používat.

- Neupravujte ano neopravujte výrobek sami.

-Poškozený produkt by měl být umístěn do vhodné nádoby v souladu s místní politikou nakládání s odpady.

- Manuál a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

## Upozornění ohledně baterií

1, Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

2, Nabíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z výrobku.

3. Baterie by měly být během nabíjení kontrolovány pod neustálým dohledem dospělé osoby.

4, Nepoužívejte současně různé typy baterií nové a vybité baterie.

5, Baterie by měly být vloženy podle označení polarity.

6, Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.

7, Nezkraťte napájecí konektor.

## Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.