

Návod k obsluze

T864B - Kamera BLOW WiFi H-492 2MP se solárním panelem, 78-821

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



<u>Popis:</u>

Stažení

Vyhledejte "V380 Pro" v App Store nebo naskenujte QR kód níže a stáhněte si a nainstalujte V380 Pro APP.



Naskenujte QR kód a stáhněte si APP V380 Pro

Resetujte fotoaparát

1. Zapněte fotoaparát.

2. Stiskněte a podržte tlačítko reset na několik sekund, kamera zobrazí výzvu "Obnovit tovární nastavení".



Poznámka: Poloha tlačítka reset je pouze orientační v závislosti na vašem zařízení.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Naskenujte QR kód pro konfiguraci sítě

Poznámka: Před přidáním fotoaparátu zapněte Wi-Fi telefonu.

Naskenujte štítek s QR kódem

1. Otevřete V380 Pro APP, zaregistrujte svůj účet a přihlaste se, klikněte na tlačítko "+" na domovské stránce.

2. Naskenujte pomocí telefonu QR kód štítku na těle fotoaparátu.

Poznámka: Štítek s QR kódem těla fotoaparátu je obvykle na spodní straně nebo na boku zařízení.



3. Žárovkové panoramatické kamery nepodporují skenování QR kódu pro přidání kamer, pro připojení kamer vyberte AP hotspot.

Poznámka: Při upgradu verze APP berte jako základ skutečné rozhraní APP.

Pokud je štítek těla fotoaparátu poškozen, můžete naskenovat QR kód níže a nakonfigurovat síť.

Výběr WiFi

1. Nejprve připojte svůj mobilní telefon k 2,4GHz WiFi.

2. Potvrďte připojenou WiFi a zadejte heslo.



Poznámka: Vyberte prosím WiFi bez "5G". Název WiFi by neměl obsahovat žádné speciální znaky.

Konfigurace QR kódu

1. Aplikace vygeneruje QR kód a poté pomocí fotoaparátu naskenuje tento QR kód.

2. Poté, co kamera úspěšně identifikuje QR kód, zobrazí výzvu "Konfigurace přijata". Po zaznění tónu klikněte v APP na "Slyšel jsem tón".

3. Po dokončení připojení se zobrazí výzva "WiFi připojeno".



Přidávání dokončeno

< QR code connection	
Power on Select will Scan code recognition metwork configuration	\bigcirc
•••••	Add success Please select or enter your device name
Connecting	Parlour Home Office Bedroom
	Gutton devide name
	Fruh
	Skip

1. Aplikace automaticky připojí fotoaparát.

 Po úspěšném připojení kamery k síti můžete pro kameru vytvořit skupiny a nastavit název.

Konfigurace hotspotu

Klikněte na "Nemůžete na zařízení najít QR kód?".

2. Vyberte "WiFi Smart Camera" - "AP hotspot připojení".



Poznámka: Nejprve připojte telefon k síti Wi-Fi, kterou vaše zařízení vyžaduje.

Android

- 1. Vyberte WiFi a zadejte heslo WiFi.
- 2. Vyberte tlačítko "Připojit AP hotspot" a připojte se k hotspotu zařízení (MV+ID).
- 3. Zařízení se po návratu do APP automaticky připojí k WiFi.

Seist will Connector		Power on Select will AP hotspot Connect to AP hotspot Connect Please connect mobile's WiFi to the net-	
	rotaget	the V380 Pro.	then return to
strate select with	• • •	1745 1	
HIWIFI_01	>	← WLAN	
HIW	161	Connected	0
1	0	R HOWEL613	0
		R CHOC	. 0
Cancel	Confirm		
HIME 05			
		Connect AP hotspot	

Poznámka: Odpovídající ID najdete na štítku těla zařízení, který odpovídá názvu hotspotu.

iOS

1. Zadejte své heslo WiFi. (Pokud se chcete připojit k jiné WiFi, připojte svůj mobilní telefon k WiFi, kterou potřebujete, a poté se vraťte do aplikace pro obnovení).

- 2. Vyberte tlačítko "Připojit AP hotspot" a připojte se k hotspotu zařízení (MV+ID).
- 3. Zařízení se po návratu do aplikace automaticky připojí k WiFi.



Náhled v reálném čase

Přidanou kameru lze zobrazit v seznamu zařízení a rozhraní náhledu v reálném čase lze zobrazit výběrem kamery.



Přehrání videa

Po připojení fotoaparátu k APP otevřete rozhraní náhledu v reálném čase a na panelu funkcí klikněte na "Přehrát".



Záznam videa na Micro SD kartu

Před instalací karty Micro SD nejprve vypněte fotoaparát a po instalaci jej zapněte.

• Běžný fotoaparát podporuje kapacitu až 128G TF karty.

Formát 32G a nižší je "FAT32".

Formát 64G a vyšší je "exFAT".

Nastavení

V seznamu zařízení klikněte na 💬 💿 (Nastavení nahrávání).

- 1. Nastavení nahrávání
- Nepřetržité nahrávání: nepřetržité nahrávání bude prováděno během pracovní doby kamery.
- Nahrávání události: nahrávání bude zahájeno pouze při spuštění alarmu.
- Záznam zvuku: zda je během nahrávání zahrnut zvuk.

- 2. Nastavení kvality videa
- Kvalitu videa můžete nastavit sami: HD nebo SD.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Otázka: Kamera se nemůže připojit k WiFi.

Odpověď: 1. Nesprávné heslo je častou příčinou selhání připojení. Potvrďte, zda je zadané heslo správné.

2. Potvrďte, že připojená WiFi je 2,4 GHz. Pokud používáte dvoupásmový router 2,4 GHz-5 GHz, vyberte prosím 2,4 GHz WiFi.

3. Název WiFi by neměl obsahovat speciální symboly a neměl by být skrytý. Omezení routeru, jako je izolace přístupového bodu a prevence squatterů WiFi, nelze otevřít.

Otázka: V seznamu zařízení je výzva "Zařízení offline".

Odpověď: 1. Restartujte kameru a potvrďte, že se kamera může normálně spustit a připojit k WiFi.

2. Vypněte prosím funkce routeru firewall, blacklist, WiFi squatter prevence, vazba MAC adresy atd. Pro podporu vzdáleného náhledu, který vyžaduje, aby se router připojil k WAN.

3. Pokud je router vyměněn nebo je změněno heslo WiFi, resetujte prosím kameru a překonfigurujte síť.

Upozornění

• Kamera podporuje pouze 2,4 GHz WiFi. Před konfigurací sítě potvrďte, že WiFi připojená mobilním telefonem je 2,4 GHz.

• Pokud jde o záznam na kartu Micro SD, když hlasitost záznamu dosáhne horního limitu, nejstarší záznamový soubor události záznamu bude automaticky přepsán.

- Dlouhodobé používání v nekonvenčním prostředí (vysoká teplota, vysoká vlhkost, velké množství prachu nebo kouře atd.) může poškodit fotoaparát.
- Aplikace V380 Pro a firmware zařízení budou čas od času aktualizovány. Pro nejlepší zážitek aktualizujte APP a aktualizujte firmware zařízení včas.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

<u>Údržba a čištění</u>

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

<u>Záruka:</u>

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.