

D300C - Univerzální dálkový ovládač pro klimatizace

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Toto univerzální, infračervené dálkové ovládání, které může ovládat většinu klimatizací k dispozici na trhu. Ovládač má vestavěnou LED obrazovku a může také fungovat jako baterka. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Ovládač pro nejznámější značky klimatizací (Samsung, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Electrolux, Olympus a mnoho dalších). Má velký čitelný LED podsvícený displej, který umožňuje používání za tmy.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Programování ovládače (4 způsoby):

1. Automaticky vyhledá výrobce

- zapněte klimatizaci
- Namiřte dálkové ovládání směrem ke klimatizaci
- Podívejte se na obrázek níže, který odpovídá vybranému výrobci
- Stiskněte dohledané tlačítko a podržte jej po dobu cca 5 sekund
- Zařízení vydává zvuk "di", pak uvolněte tlačítko
- Programování je dokončeno.

						
Gree/Haier	Chang Hong Midea	Chigao/Aux	Hisense/Kelon	Chunlan Acuma	TCL/Hualing Shangling	LG/Samsung Daikin
						
Huabao inne	Fujitsu To Bo	Hitachi/Sharp Panasonic	Sanyo/NEC Rowa	Galanz Mitsubishi	Electrolux	

2. Automatické vyhledávání kódu v rámci Výrobce

- Zapněte klimatizaci
- Namiřte dálkové ovládání směrem ke klimatizaci
- Stiskněte tlačítko SET a držte jej, dokud se na displeji zobrazí kód a začne blikat
- Zařízení vydává zvuk "di", pak uvolněte tlačítko
- Programování je dokončeno.
- Jestli dálkový ovládač nepracuje správně, měli byste opakovat postup od kroku 2

Poznámka: Když kód není zobrazen na displeji.



3. Ruční zadání kódu

- Zapněte klimatizaci
- Hledání vhodného kódu výrobce, jako je Samsung :646-665
- Stiskněte a podržte tlačítko SET asi 5 sekund, - kód 000 na displeji začne blikat, uvolněte tlačítko SET
- Vyberte příslušný kód podržením tlačítka TEMP nahoru / dolů, jako je např. Samsung 646
- Stiskněte tlačítko SET pro uložení kódu do vzdálené paměti
- Jestli dálkový ovladač nepracuje správně, měli byste opakovat postup od kroku 2

4. Manuální metoda hledání Kódu

- Zapněte klimatizaci a namiřte na ní dálkové ovládání
- Stiskněte a podržte tlačítko SET asi 5 sekund, - kód 000 na displeji začne blikat, uvolněte tlačítko SET
- Stisknutím tlačítka ON/OFF hledáte vhodný kód
- Kód se zobrazí jako "---" a začne blikat
- Jestli ventilátor pracuje správně, musíte stisknout jakékoliv tlačítko pro zastavení vyhledávání. Na displeji se zobrazí kód.
- Jestli dálkový ovladač nepracuje správně, měli byste opakovat postup od kroku 2

Různá nastavení:

Nastavení hodin

- Stiskněte tlačítko pro nastavení hodiny po dobu tří sekund, čas začne blikat
- Zadejte příslušný čas pomocí TEMP + nebo TEMP -
- Stiskněte tlačítko pro nastavení hodiny pro uložení času

Nastavení funkce časovače

- Stiskněte tlačítko TIME OFF
- Na displeji začne blikat symbol času
- Impulsivně stiskněte tlačítko TIME OFF
- Nastavte vhodnou dobu (0-15 hodin)
- Stiskněte tlačítko SET nebo nestisknete nic po dobu 3 sekund pro ověření nastavení

Poznámka: Někteří výrobci mají časovač přednastavený.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.