

D300I - Bezdrátová mini klávesnice multimedialní Rii mini

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis produktu:

Touchpad:

Touchpad, který je na zařízení nainstalován usnadňuje použití webového prohlížeče atd. Dá se jednoduše ovládat prsty po stisku tlačítka FN.

Připojení vysílače:

Připojení klávesnice k zařízením je velmi jednoduché, na boku produktu se nachází vysílač, který disponuje standardním USB konektorem. Když je zařízení připojeno, přesuňte vysílač do pozice ON a připojte jej k požadovanému zařízení pro spárování.

Auto Sleep a probuzení:

Zařízení disponuje funkcí automatického usnutí a probuzení. Pokud se déle nepoužívá, automaticky se uspí. Po stisku jakéhokoliv tlačítka se probudí. 2,4GHz přijímač a RF indikátor se v tomto stavu nevypnou, budou dále pokračovat v činnosti.

Vypnutí klávesnice:

Po použití klávesnice je možné zařízení vypnout pomocí posunutí přepínače do pozice OFF. Před vypnutím by měla být klávesnice odpojena od PC a navrácena zpět až po vypnutí.

Nabíjení baterie (Konfigurace A):

Zařízení disponuje zabudovanou lithiovou baterií, kterou je možné nabíjet. Nenabíjejte ji neschválenými nabíječkami.

Před prvním použitím je třeba jednotu plně nabít. Když se stav baterie sníží, začne blikat indikace nízkého napětí. Po vybití se zařízení automaticky vypne.

Pozn.:

Tento produkt může být prodáván ve dvou konfiguracích :

A, který má zabudovanou lithiovou baterii a B k jehož napájení je nutné instalovat 2 AAA baterie a nepodporuje nabíjení.

LED podsvětlení:

LED podsvětlení může být zapnuto stisknutím tlačítek Fn+F2+3.

Technické parametry:

Rozměry: 146,8x97,5x19 mm

Váha: 110g

Operační rozmezí: až 10 metrů

Přenosový výkon: +5db Max

Operační napětí: 3,3V

Operační proud: <50mA

Nabíjecí proud: <300mA

Spotřeba módu sleep: <1mA

Požadavky na systém připojeného zařízení:

Windows 2000 a vyšší

Linux (Debian - 3,1, Redhat 9.0, Ubuntu 8.10, Fedora 7.0 a vyšší.

Údržba:

Nepokoušejte se jednotku rozebrat za účelem výměny baterie. Porušíte záruku.

Baterie se po dlouhém skladování bez použití může vybit.

Pro nabíjení používejte jen schválené nabíječky. Po nabití zařízení odpojte od zdroje a nepřebíjejte baterii, zkrátíte tak její životnost.

Nevystavujte jednotku extrémním teplotám

Řešení problémů:

Problém	Možná závada	Řešení
Jednotka neodpovídá	<ol style="list-style-type: none">1. Vybitá baterie2. Jednotka není zapnutá	<ol style="list-style-type: none">1. Konfigurace A: Nabíjejte zařízení po dobu alespoň 15 minut a vyzkoušejte jej zapnout. Konfigurace B: Vyměňte 2 AAA baterie.2. Zkontrolujte jestli je tlačítko zapnutí posunuto na možnost ON
Klávesnice se nemůže připojit k zařízení.	<ol style="list-style-type: none">1. Vysílač nemusel být připojen správně.	<ol style="list-style-type: none">1. Odpojte a znovu připojte vysílač k USB
Myš nereaguje nebo reaguje velmi špatně	<ol style="list-style-type: none">1. Zařízení může být mimo dosah2. Nízké napětí3. Prach nebo olej na touchpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Přiblížte klávesnici k připojenému zařízení2. Konfigurace A: Nabíjejte zařízení po dobu alespoň 15 minut a vyzkoušejte jej zapnout. Konfigurace B: Vyměňte 2 AAA baterie.3. Očistěte touchpad hadříkem
Jednotka nenabíjí (konfigurace A)	<ol style="list-style-type: none">1. Defektní barterie2. Špatné připojení	<ol style="list-style-type: none">1. Kontaktujte výrobce pro řešení2. Ujistěte se, že je zařízení dobře připojeno ke zdroji.

Pozn:

Zařízení podporuje pouze 2,4G technologii a připojená zařízení musí komunikovat na stéjně frekvenci.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.