

G549D - Měnič 24/12V DC 15A, USB, VOLTPOLSKA DC PRO 200

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Spínaný zdroj 24VDC/12VDC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 24V s účinností cca 85% napájení 21–30V moderní a nerušící výkon (nepřetržitý) 200W

Trvalý výstupní proud 15A

Vstupní napětí 15 ÷ 30 VDC

Výstupní napětí 13,8 VDC

Účinnost při plném zatížení 85%

Prahová hodnota vypnutí přepětové ochrany 32V

Aktuální spotřebě bez zátěže 20mA

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly produktu nebo se zranit

1. Přístroj umístěte na suché a bezpečné místo.
2. Připojte toto zařízení k elektrickým spotřebičům.
3. Pro vyloučení tohoto problému prosím nepoužívejte příliš dlouhou dobu.
4. Nepoužívejte tento výrobek příliš dlouho, když je motor vypnutý, aby nedošlo k nenastartování auta, protože napětí baterie bude příliš nízké.
5. Nepoužívejte tento přístroj na místech s vysokou teplotou, vlhkostí a nečistotami.
6. Neopravujte se sami.

Použití:

1. Připojte 24V vstup k 24V baterii, kabel není menší než 2,5mm
2. Připojte výstup 12V s 12V elektrickým spotřebičem.
3. Ujistěte se, že výkon vašeho elektrického nástroje je nižší než jmenovitý výkon.
4. Elektrody výkonu by měly být správné. Červená je anoda, černá je katoda.
5. Zapněte napájení, rozsvítí se kontrolka LED na produktu.
6. Připojte spotřebiče, nyní můžete pracovat.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.