

K020B – RGB LED WS2811 - set s ovladačem, 120x LED2835/m, IP65, balení 10m

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Kompletní deska analogového stereofonního zesilovače 2x15W s korekcemi. K dispozici vstupy AUX+MIC

Specifikace:

1. Pracovní napětí: **5-24V**
2. Maximální počet LED diod: **3200 pixelů** (3200 IC)
3. Režim efektů: 23 druhů
4. Vzdálenost dálkového ovládání: 20 metrů
5. Model baterie: **12V baterie** (model: "27A 12V")

Návod:

Není vhodné pro epileptiky!

I. Základní parametry:

II. Návod k obsluze tlačítka dálkového ovládače:

Při používání umístěte indikátor dálkového ovládání svisle:

Levé tlačítko (rychlost): nastavení rychlosti / nastavení jasu (funkce nastavení rychlosti v zapnutém stavu a funkce nastavení jasu ve stavu vypnutého světla).

Prostřední tlačítko (on/of): zapnout světlo / vypnout světlo.

Pravé tlačítko (režim): přepínání režimů.

Funkce resetování: současným stisknutím tlačítka "režim" a tlačítka „rychlost" ve stavu zapnutého světla obnovíte výchozí tovární režim.

III. Nastavení ovladače Metoda množství LED bodů:

Když je světlo zhasnuté, dlouze stiskněte tlačítko "režim" po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do nabídky počtu bodů nastavení LED. V tomto okamžiku upravte počet LED bodů stisknutím tlačítka "rychlost" a tlačítka "režim". Tlačítko rychlosti je zvýšení bodů a tlačítko režimu je snížení bodů. Dlouhým stisknutím rychle upravíte. Po nastavení stiskněte tlačítko „on/off“ pro uložení a ukončení. Ve výchozím nastavení z výroby je 80 bodů a maximum lze upravit na 3200 bodů.

IV. Efekty

Tlačítkem „režim“ lze nastavit 23 různých efektů rozsvěcování a blikání LED od začátku, konce nebo 1/3 pásu. Tlačítkem „rychlost“ lze nastavit 7 rychlostí probíhání efektů s rozdílem pár sekund.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.