



## M501C - FM rádio, přehrávač MP3 s bluetooth 5.0, dálkové ovládání, napájení 5 až 14V

### Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Univerzální modul s MP3 přehrávačem, FM přijímačem a bluetooth v.5.0 pro zabudování do panelu. V kombinaci s nf zesilovačem nabízí všestranné využití za velmi nízkou cenu. Od modelu M501B se liší jen osazením stabilizátoru 5V pro zvýšení rozsahu napájecího napětí.

### Specifikace:

- slot na micro SD kartu max. 16GB
- USB konektor pro USB FLASH max. 16GB
- vstup AUX (jack3,5mm + piny na plošném spoji)
- výstup pro nf zesilovač (piny na plošném spoji)
- přehrává formáty MP3,WMA,WAW, FLAC, APE
- barevný LED displej
- FM přijímač: 87 až 107 MHz s automatickým laděním
- bluetooth 5.0
- IR dálkové ovládání
- 25 pozic pro uložení stanic
- equalizer: 6 přednastavení (nefunkční při FM)

### Technické údaje:

Napájení:	5 až 14VDC
Odběr ze zdroje:	méně než 250mA
Audio vstup:	700mV p-p
Provozní teplota:	-10°C až +50°C
Rozměry:	92x41x21mm
Hmotnost:	23g

### Nastavení:

#### Hlasitost:

**VOL-** přidržením snížíte hlasitost  
**VOL+** přidržením zvýšíte hlasitost

#### MODE - výběr provozu:

Tlačítkem **MODE** postupně přepínáme mezi FM rádiem, **bt** bluetooth, AUX, USB.

#### SCAN - ladění:


Zmáčnutím tlačítka **SCAN** dojde k automatickému naladění a uložení stanic.

**USB - flash disk:** (po zasunutí načte soubory a začne automaticky přehrávat)

**SCAN** pauza  
**VOL-** posun vzad  
**VOL+** posun vpřed

TF karta microSD:

**SCAN** pauza



**VOL-** posun vzad  
**VOL+** posun vpřed

#### *bt bluetooth:*

Na mobilním telefonu vyhledejte dostupná zařízení. Bude Vám nabídnuto toto zařízení **JQ-BT**. Nechejte spárovat.

**SCAN** pauza  
**VOL-** posun vzad  
**VOL+** posun vpřed

#### **Upozornění:**

USB flashdisk i microSD karta musí být naformátovány na FAT32, skladby musí být ve složkách. Přehrává se postupně od první složky.

Nastavení zůstává uloženo i po odpojení napájení. Např. při přehrávání z USB či TF pokračuje přehrávání z místa, kde bylo přerušeno.

K výstupu lze připojit pro poslech i sluchátka.

#### **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

