



M782 - 3D pero D9

Návod k použití


Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Použití:



Připojte USB k napájení



Stiskněte tlačítko napájení,
rozsvítí se světlo a pero se začne nahřívat




Jakmile se ikona rozsvítí zeleně
zařízení je připraveno



Vložte strunu ostrým koncem do pera



Stiskněte tlačítko podávání struny.



Po několika sekundách struna přijde perem



Stiskněte tlačítko zpětného chodu pro vysunutí struny rychlost odvíjení struny




Stlačením tlačítka rychlosti můžete ovlivnit

Řešení chyb

Chyba	Důvod	Řešení
Indikátor chodu se nerozsvítil	USB adaptér je vadný nebo špatně zapojený	Opravte nebo vyměňte adaptér
	Pokažená základní deska	Nechte desku opravit
	Zařízení není napájeno	Zkontrolujte zdroj energie
Struna se neodvíjí	Tryska je ucpaná	Vyměňte trysku
	Teplota je příliš nízká	Vyměňte tryskovou sestavu nebo zvyšte teplotu
	Pero nedojde správné teploty pro odvíjení	Vyměňte tryskovou sestavu nebo zkontrolujte základní desku
	Struna prokluzuje	Vysuňte strunu, vyčistěte zařízení nebo vyměňte strunu
	Zařízení nemůže posunovat strunu	Správně zastříhňte konec struny
	Pokažená základní deska	Nechte desku opravit
Teplota je příliš nízká	Nahřívání je pokažené	Vyměňte tryskovou sestavu

Střih struny:



Specifikace:

Tavení: trojdimenzní tavení

Rozsah tisku: Bez limitu

Rychlost navíjení: Nastavitelná

Materiál tisku: PLA, ABS

Parametry zdroje: DC5V 2A 10W

Průměr trysky: 0.6 mm

Průměr struny: 1.75mm

Teplota tisku: 230°C

Požadavky na připojení: 100-240V 50/60HZ 2A

Rozměry výrobku: 185x29x43 mm

Váha: 56g

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

