


5) Zatímco stlačujete tlačítko zamčení sklíčidla, utáhněte matici sklíčidla otáčením ve směru hodinových ručiček.


Leštící kotouče

Požadovaný leštící kotouč našroubujte na k tomuto účelu dodaný nástavec. (Viz. Obr.)



Řezné kotouče

Pro výměnu řezných kotoučů, odšroubujte konec šroubu, nahraďte kotouč a znovu přišroubujte na místo (viz obrázek).



Provoz

- 1) Uchopte pevně vrtačku. Přepínač On/Off uveďte do pozice On (Zapnuto).
- 2) Lehce přitlačte na povrch, na kterém chcete pracovat.

12V – MINI VRTAČKA

Instrukce pro rotační nářadí

Prosíme, přečtěte si tento návod k použití a bezpečností pokyny, uschovejte je pro pozdější použití.

Technická specifikace:

Otáčky bez zatížení: 12.000 ot./min

Napájecí napětí: 12V



Pro bezpečné používání:

- 1) Noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči.
- 2) Když dokončíte práci se zařízením, vypněte jej (motor) a ujistěte se, že všechny pohybující se části jsou již v úplném klidu.
- 3) Před použitím dodatečných nástrojů, které nejsou součástí této sady, vždy srovnajte maximální povolené otáčky daného konkrétního nástroje s otáčkami vrtačky.
- 4) V případě, že se vyskytne elektrická či mechanická porucha (selhání), ihned vypněte zařízení.
- 5) Nikdy neaktivujte přepínač zařízení během výměny nástrojů.
- 6) Nikdy nepoužívejte brusné kotouče přes 1" (25,4mm) v průměru.
- 7) Nikdy nepoužívejte – vrtáky, které mají přes 1/8" (3.2mm) v průměru.
- 8) Nikdy nepoužívejte zámek hřídele, když je zařízení v provozu.
- 9) Ujistěte se, že velikost kleštin (úchytu) koresponduje s velikostí hřídele nástroje.
- 10) Skladujte zařízení na místě, kde teplota nepřesahuje 50°C.
- 11) Nikdy se nepokoušejte nástroje spálit, z jakéhokoli důvodu.

Jak vyměňovat nástroje

- 1) Vypněte vrtačku a zajistěte, aby se nemohla náhodou zapnout během výměny nástrojů.
- 2) Stiskněte dolů tlačítko ZAMČENÍ SKLÍČIDLA. Poté můžete uvolnit a sundat matici sklíčidla jejím otáčením proti směru hodinových ručiček. Pod maticí sklíčidla je jedna z kleštin (upínací nástroj)
- 3) Vyberte správnou velikost kleštiny pro nástroj, které chcete použít a vložte jej na místo. Znovu přiložte matici sklíčidla, ale prozatím zcela neutahujte.
- 4) Vložte nástroj do matice sklíčidla.