

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **P117B- Multifunkční gravírovací pero**

### Popis:

Pro použití jednoduše odšroubujte gravírovací pero ze spodní části otočením proti směru hodinových ručiček. Vložte kladný (+) konec baterie směrem nahoru.

Držte jako tužku. Palcem stiskněte ovládací tlačítko. Mírným tlakem přitlačte nástroj dolů na povrch, který chcete vygravírovat. Držte to pod mírným úhlem (jako byste chtěli tužku).

Chcete-li jej vypnout, jednoduše uvolněte tlak palcem z ovládacího tlačítka. Chcete-li koncovku vyměnit, jemně ji uchopte a vytáhněte. Pevně zatlačte nový hrot dovnitř.

Baterie nejsou součástí balení.

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Poznámka:

Při gravírování vždy noste ochranné brýle a ihned po použití si umyjte ruce. Nedoporučuje se používat na elektronická média, jako jsou CD, DVD atd., Protože gravírování do těchto materiálů může média poškodit.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.