

P164 - Horkovzdušná pistole ZD-510 1500W s regulací teploty a displejem

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Bezpečnostní instrukce:

1. Ověřte si, je-li elektrické napájení které máte k dispozici kompatibilní s napětím uvedeným na zařízení.
2. Nepoužívejte, je-li zařízení, elektrický přívod, nebo příslušenství (přídavné trysky) poškozeno.
5. Nepoužívejte pistoli jako fén.
6. Nefoukejte pistolí přímo do tváře lidí nebo zvířat.
7. Nepoužívejte v blízkosti vznětlivých materiálů a plynů
8. Neblokujte proudění horkého vzduchu z pistole
10. Nepoužívejte pistoli v dešti a v příliš vlhkých prostředích.
11. Nedotýkejte se pistole během jejího chodu. Je velmi horká a může dojít ke zranění.
11. Udržujte horkovzdušný výdech čistý a nic do něj nevkládejte
12. Po použití nechte zařízení vychladnout před čištěním i úklidem.



Parametry:

Příkon: 1.stupeň: 750W 2.stupeň: 1500W
Teplota: 100-300°C 300-650°C
Proud vzduchu: max. 450 litrů/min

Obsluha:

Ujistěte se, že na zařízení nechybí žádná z částí. Zkontrolujte, že zařízení ani jeho součásti nejsou poškozeny. Před připojením ke zdroji se ujistěte, že je přepínač v poloze OFF. Pro první stupeň je teplota 100-300°C, pro druhý stupeň dosahuje teplota 300-650°C. Stiskem tlačítka + nebo – regulujete teplotu. Zařízení se automaticky vypne pokud dojde k přehřátí, nebo k jiným nezvyklým událostem. Po použití nechte pistoli vychladnout, položte ji hubicí vzhůru. Pro lepší uchycení je k zařízení přidáván stojánek.

Varování:

Toto zařízení není hračka, udržujte ji mimo dosah dětí. Toto zařízení není určeno pro práci osob s tělesným nebo mentálním postižením, nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.