

P166 - Pájecí pero 230V/100W KTB100 včetně stojánku



Před použitím přístroje zkontrolujte :

1. Údaj o napájecím napětí na štítku musí souhlasit s napětím sítě.
2. Před nahřátím zkontrolujte, zda je správně usazen pájecí hrot .
3. Zapojte síťovou zástrčku přístroje do síťové zásuvky.
4. Výměna pájecího je možná pouze ve studeném stavu.
5. Nezapínejte páječku bez nasazeného hrotu.
6. Po skončení práce nechte páječku samovolně vychladnout na vzduchu (neochlazujte ji např. ponořením do vody).
7. Při přerušení práce odkládejte páječku do stojánku.

Upozornění :

Pájecí pero není určeno k nepřetržitému provozu. Nemá teplotní regulaci.

Z důvodu protipožární prevence je povoleno odkládat páječku pouze do stojánku nebo jiného zařízení odolávajícího žáru.

Nezapínejte páječku bez nasazeného pájecího hrotu. Zkracujete tím životnost topného tělíska.

Technické údaje :

230V/100W