

Lupa s ovětlením LED

P347

Návod k obsluze

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtete všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Čtecí lupou s LED osvětlením přečtete i ten nejdrobnější text bez nutnosti osvětlení.
Lupa průměr 37mm zvětšení 15x.

Použití výrobku:

1. Vložte do čtecí lupy baterie (2xAAA)
2. Zapněte LED osvětlení spodním vypínačem
3. Po použití LED osvětlení vypněte

Vložení baterií

1. Vysuňte kryt baterií směrem dolů
2. Vložte kvalitní alkalické baterie 1,5V AAA – dbejte na správnou polaritu
3. Nasuňte zpět kryt baterií

- Před uskladněním nebo pokud delší dobu výrobek nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Zabráníte tak možnému poškození.
- Chraňte lupu před mechanickým poškozením, aby nedošlo k jejímu poškrábání.
- Chraňte lupu před vniknutím vody do elektroniky.

Údržba: Povrch lupy pouze omyjte vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné agresivní mycí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče, ani ostré předměty.

Baterie 2x 1,5V AAA (nejsou součástí balení)

Ochrana životního prostředí. Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj atd.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů atd.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.