



Návod k obsluze:

- ▶ nastavte správný čas otočením celého disku ve směru šipky
- ▶ zamáčkněte černé plastové dílky (západky) podle potřeby (1 dílek=15min.)
- ▶ zasuňte spínač do zásuvky a zapojte spotřebič
- ▶ vypínačem na pravé straně lze funkci časovače vypnout

Pouze pro spotřebiče s příkonem do 3500W (230V, 50Hz)