

Bezdrátový detektor kouře pro alarmy GSM-01LED a GSM-03 T509



Návod k použití

Technický popis

Napájení:	DC-9V baterie 6F22 apod.
Čidlo:	Fotoelektrický senzor
Indikace:	Červená LED
Vestavěný bzučák:	Hlasitost min. 85dB/3m
Indikace vybité baterie:	Za normálních okolností vydrží baterie v provozu minimálně jeden rok. Kouřový alarm je opatřen varováním na vybitou baterii. Pokud baterie začne slábnout, přístroj vydává varovný zvuk v intervalech 30 – 40 sekund. Tento varovný zvuk bude znít po dobu alespoň 30 dní. Jakmile tento zvuk uslyšíte, vyměňte prosím ihned baterii.
Testovací tlačítko:	simuluje kouř

Testování funkčnosti alarmu.

Otestujte každý detektor kouře, zda je nainstalován a provozován správně.

Testovací tlačítko přesně otestuje funkci. K otestování funkce nepoužívejte otevřený oheň. Můžete zničit alarm nebo také podpálit dům.

Testujte alarm jednou týdně a také po delší době nepřítomnosti osob v domácnosti. Při testování se postavte na délku paže od alarmu, řádně stiskněte tlačítko po dobu aspoň 5sec. Alarm 3x po sobě zapíská a po 2sec. pauze zapíská znovu 3x. Alarm může pískat ještě několik sec. po uvolnění testovacího tlačítka.

Instalace

Alarm nainstalujte na strop ložnic, v chodbách vedle ložnic apod. Pokud je chodba delší než 9-10m nainstalujte alarm na každý konec chodby.

Upozornění:

Alarm neinstalujte v místnostech, kde dochází k normálnímu hoření jako např. v kuchyni, poblíž plynových ohřívačů vody, topenišť apod.

V místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, poblíž myček, praček. Instalujte alarme vzdálenosti nejméně 3m od takových spotřebičů.

A v místnostech s extrémním množstvím prachu, špíny nebo v hmyzem zamořených prostorech.

Výměna baterie

Vybitou baterii vyměníte snadno tak, že opatrně sejmete alarm z držáku. Na zadní straně je prostor pro baterii. Baterii vytáhnete, odpojíte svorky, připojíte novou baterii, vložíte zpět do příslušného prostoru a alarm opět opatrně upevníte na zeď.