

## T617D - Adaptér bluetooth AUX bezdrátový hudební přijímač, HK008

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:

Bezdrátový bluetooth adaptér do 3,5mm jacku, pouhým spárováním můžete ve voze, doma v Hi-Fi sestavě apod začít poslouchat hudbu z vašeho telefonu. Adaptér se zasune do 3,5mm jacku pomocí přiložené redukce a spáruje s telefonem. K připojení dojde automaticky po jeho zapnutí. Díky bluetooth přenosu lze využít i jako handsfree, volaného tak uslyšíte z reprosoustavy vozu. Mikrofon pro hovor bude využívat z telefonu. Adaptér je vybaven tlačítky pro volbu hlasitosti a příjem hovoru/zapnutí a vypnutí.

Bluetooth: V4.2

Bluetooth Frekvence: 2402 MHz - 2480 MHz

Podporovaný protokol: HFP, A2DP, AVRCP

Bluetooth vzdálenost: 10M (volné místo)

Vestavěná baterie: 100mAh

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

Nabíjecí vstupní napětí: DC 5V

Režim připojení: 3,5 mm audio hlava

Kompatibilita: kompatibilní s telefony a systémem PAD od Androidu / IOS a všemi Bluetooth audio zařízeními.

Obsah balení:


Přijímač 1x

Uživatelská příručka 1x

Nabíjecí kabel 1x

Vzhled:

1. Kontrolka
2. Multifunkční tlačítko
3. Micro USB nabíječka
4. Rozhraní audio výstupu režimu příjmu
5. 3,5 mm audio hlava



### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

ON: Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka zapnete

OFF: Dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka vypnete

Automatické vypnutí: Přístroj v nepřítomnosti stavu připojení, po 3 minutách, se přepne do pohotovostního režimu a červené světlo bude blikat pomalu. Po 12 minutách se automaticky vypne.

A. Vložte 3,5 mm audio konektor do Aux portu.

B. Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka přístroj zapnete, než střídavě zabliká červená a modrá kontrolka.

C. Zapnete funkci Bluetooth zařízení pro připojení.

D. Po úspěšném připojení začne modré světlo pomalu blikat.

E. Jednou stisknete multifunkční tlačítka pro přehrání / pozastavení.

F. Při příchodím hovoru stisknete jednu Multifunkční tlačítka, abyste hovor přijali.

G. Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka odmítnete příchodí hovor.

H. Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka znovu vytočíte poslední telefonní hovor bez stavu volání.

I. Podpora vícebodového připojení.

*Tipy:* 1. Různá Bluetooth zařízení používají různé čipsety a protokoly, čas vyhledávání a připojení se bude lišit

2. Pokud se připojení nezdaří nebo se nepodaří připojit po delší dobu, můžete přístroj vypnout a restartovat, poté to zkuste znovu.

### *Nabíjení*

Má vestavěnou dobíjecí baterii pro dlouhý pohotovostní režim. Důrazně doporučujeme plně nabít před prvním použitím.

A. Pomocí nabíjecího kabelu pro připojení nabíjecího portu produktu a standardního portu USB zařízení automaticky nabije.

B. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

C. Ve stavu nabíjení svítí červené světlo, modré světlo se rozsvítí při plném nabití.

D. Nabíjení a práce mohou probíhat současně. Po celou dobu nabíjení si můžete poslouchat hudbu.

### *Diagnostika poruch*

Pokud se potýkáte s problémy, můžete se tyto problémy pokusit vyřešit těmito způsoby.

Prosím, kontaktujte nás, pokud nemůžete řešit problémy podle manuálu, nerozebírejte jednotku nebo neopravujte sami.

Bluetooth audio adaptér nefunguje normálně?

A. Potvrďte napájení.

B. Vložte nabíječku a zkontrolujte, zda je baterie vybitá.

C. Pokuste se vypnout napájení a poté restartovat adaptér, zkontrolujte, zda může fungovat normálně.

D. Zkontrolujte, zda je režim produktu správný, do zdířky pro sluchátka zkontrolujte 3,5 mm audio kabel. Zkontrolujte pracovní režim podle indikátoru.

E. Pokud nemůžete připojit zařízení Bluetooth (např. Bluetooth headset), zkuste zařízení přiblížit nebo restartovat přepínač.

F. Vzhledem k tomu, že se schéma Bluetooth čipů a transportní protokol se liší, bude připojení špatné, pokračujte v optimalizaci zařízení díky podpoře.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.