

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **T619B Bezdrátové reproduktorové přenosné mini FM LED rádio**

### Popis:

Bezdrátový reproduktor / rádio je skvělé zařízení pro poslech vaší oblíbené hudby přímo z mp3, mp4, pendrive, počítače, notebooku, rádia, paměťových karet nebo z telefonu.

Přehledný LCD displej zobrazuje vybranou stanici a indikuje připojení přes Bluetooth. Také zobrazuje čas skladby a úroveň baterie. Stačí stisknout jedno tlačítko a rádio se automaticky naladí na stanici.

Zařízení má:

1. Vstup AUX
2. Vstup pro sluchátka
3. Nabíjecí vstup
4. Vstup pro MICRO SD / TF kartu
5. Změna provozního režimu
6. Pozastavit / Přehrát / Vyhledat stanici
7. Změna stanice / Hlasitost -
8. Změna stanice / Hlasitost +
9. Zapnutí / vypnutí
10. USB vstup

### Technické specifikace:

LCD displej

Výkon: 3W

Bluetooth 5.0

Dosah: 10m

Pracovní doba: 10 hodin

Doba nabíjení: 2 hodiny

Nabíjení: USB 5V kabel

FM rádio

Automatické vyhledávání stanic

Slot pro TF microSD kartu

USB a AUX vstup

vypínač ON / OFF

Vestavěná dobíjecí baterie LED podsvícení

Délka USB kabelu: cca 50 cm

Délka AUX kabelu: cca 50 cm

Rozměry: 5 cm x 5 cm x 5 cm

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

PC/USB - zapojte USB linku připojenou k PC, musíte restartovat a vypnout, PC bude viditelné pro mobilní disk vyberte okno, vyberte složku a navzájem kopírovat soubory

Sluchátka: zapojením sluchátek automaticky vstoupí do stereo výstupu

MODE je disk U, přepínač funkce EM karty

Ovládání: tlačítko ON/OFF- zapnutí/vypnutí,

tlačítko play/stop,

šipky-posunutí skladby, radio, dlouhý stisk hlasitost

MODE přepínání funkcí

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.