

V011 - Elektrická plácačka na mouchy (mucholapka) na baterie

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Elektrická plácačka na mouchy (mucholapka) na baterie, napájení: 2x1,5V AA (nejsou součástí balení). Tento výrobek je vyroben z kovových mřížek. Je dostatečně bezpečný, aby se nedotkli vnějšího pletiva s prsty, ale dávejte pozor, aby jste nezatlačili pletiva dovnitř. Produkt účinně vyhlazuje mouchy, komáry a jiné létající hmyz bez nutnosti drsné pesticidy. Síť je chytře navržena tak, aby chytla a zabila i ty nejmenší mouchy a hmyz elektrickým proudem.



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
- Nemačkejte pletivo s prsty, hrozí vám úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívat v oblastech s hořlavými plyny nebo tekutinami.
- Nepoužívejte vodu k mytí nebo k čištění produktu.
- Vyvarujte se dotyku kovového předmětu s pletivem, může to způsobit úraz elektrickým proudem a poškodit váš produkt.
- To není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění:

Plastové sáčky jsou nebezpečné. Aby se předešlo nebezpečí udušení mějte tuto tašku mimo dosah dětí a dětí.

Použití:

Před použitím vložte baterie 2x 1,5V AA, zajistěte správnou polaritu. Uchopte plácačku a stiskněte červené tlačítko pro aktivaci elektrického pletiva. Červená kontrolka napájení se rozsvítí. Mějte při nárazu hmyzu stisknuté červené tlačítko.

Neexistuje žádné nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku vnějšího pletiva. Když produkt neusmrtí hmyz hned, nebude mít možnost uniknout, bude přitahován statickou silou, ale když jakákoliv část jejího těla se dotkne vnitřního pletiva, okamžitě bude zasažen el. proudem. Mrtví brouci na síti můžete oprášit nebo setřít jakmile je produkt vypnutý.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.